# **Panasonic**<sup>®</sup>

# Instrucciones de funcionamiento

Proyector LCD Para uso comercial

# Núm. de modelo PT-F100NTU PT-F100U



Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.

# Aviso importante de seguridad

### Estimado cliente de Panasonic:

Este manual de instrucciones le brinda toda la información necesaria para usar su proyector. Esperamos que le ayudará a obtener las mejores prestaciones de su nuevo producto y que se sentirá satisfecho con el proyector LCD de Panasonic. El número de serie del producto se encuentra en la parte inferior del mismo. Anótelo en el espacio brindado a continuación y conserve este folleto en caso de que necesite servicio.

Modelo: PT-F100NTU / PT-F100U

Número de serie:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO

EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Power Supply: Este proyector LCD está diseñado para operar a 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz CA, sólo

corriente doméstica.

**PRECAUCIÓN:** El cable de red eléctrica de CA, que se suministra con el proyector como un accesorio, sólo

se puede utilizar para fuentes de alimentación de hasta 125 V, 7 A. En caso de que necesite utilizar voltajes o corrientes más altas que este valor, necesitará adquirir por separado un cable de red eléctrica de 250 V. Si utiliza el cable accesorio en tales situaciones, podría

provocar un incendio.






El símbolo de rayo con una flecha en la punta, dentro de un triángulo equilátero, tiene por objetivo alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado en el cuerpo del producto, el cual puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descargas eléctricas para las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero, tiene por objetivo alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) importantes en la literatura que viene incluida con el producto.

#### PRECAUCIÓN:

Este equipo cuenta con una clavija de toma de corriente de tres contactos de tipo conexión a tierra. No retire el contacto de conexión a tierra de la clavija de toma de corriente. Esta clavija sólo se podrá conectar a una toma de alimentación con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma, póngase en contacto con un electricista. No rechaze el propósito de la de conexión a tierra.



Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

#### AVISO:

• Este producto tiene una lámpara de descarga de alta intensidad (HID) la cual contiene mercurio. El procedimiento de desecho del producto puede estar regulado en su comunidad debido a consideraciones ambientales. Para obtener información acerca del desecho o reciclaje del producto, póngase en contacto con las autoridades locales, o con Electronics Industries Alliance: http://www.eiae.org

### Aviso importante de seguridad

#### **ADVERTENCIA:**

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumplia con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender nuevamente el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o más de la siguientes medidas.

- Reoriente o translade la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

FCC CAUTION: Para asegurar una continua conformidad, utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte el equipo a ordenadores o dispositivos periféricos. Cualquier cambio o modificación no autorizada de este equipo invalidará la autoridad de los usuarios a usarlo. Si utiliza el puerto serie para conectar un PC para control externo del proyector, deberá utilizar un cable de interfaz serie RS-232C (opcional) con núcleo de ferrita. Cualquier cambio o modificación no autorizada de este equipo invalidará la autoridad de los usuarios a usarlo.

#### FCC RF Exposure Warning: (si viene con dispositivo inalámbrico)

- Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC expuestos para un ambiente sin control.
- Este equipo ha sido aprobado para operación móvil y requiere de un mínimo de 20 cm de espacio entre la antena o antenas y el cuerpo de toda persona (excluyendo las extremidades de manos, muñecas y pies) durante los modos de operación inalámbricos.
- Es posible que este equipo no se pueda utilizar con otros transmisores instalados, los cuales pueden ser capaces de realizar transmisiones simultáneas.

#### **ADVERTENCIA:**

- El equipo no es para uso en una habitación para ordenadores como se define en el estándar para la protección de equipos electrónicos de computación/procesamiento, ANSI/NFPA 75.
- Para equipo conectado permanentemente, se debe incorporar en el cableado de instalación del edificio un dispositivo de fácil desconexión y acceso.
- Para equipo conectable, el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.

#### Declaración de conformidad

Modelo: PT-F100NTU / PT-F100U

Nombre comercial: **Panasonic** 

Parte responsable: Panasonic Corporation de Norte América Dirección: One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 Número telefónico: (888) 411 - 1996

Correo electrónico: projectorsupport@us.panasonic.com

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

#### Información sobre el procedimiento para desecho en otros países fuera de Europa

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

# Contenido

### Comienzo rápido

**1. Instale el proyector**Consulte "Configuración" en la página 14.



**2. Conéctelo a otros dispositivos**Consulte "Conexiones" en la página 18.



3. Prepare el Mando a distancia Consulte "Mando a distancia" en la página 11.



**4. Comience a proyectar**Consulte "Encendido/apagado del proyector" en la página 20.



- Ajuste la imagen
   Consulte "Menús de navegación" en la página 27.
- Cuando se utiliza el proyector por primera vez, se visualiza la configuración mínima requerida para la pantalla.
   Consulte "Configuración mínima requerida de la pantalla" en la página 10.

imormación importante	
Aviso importante de seguridad	6 7 8 8
Preparativos	
Lea esto primero  Configuración mínima requerida de la pantalla  Sobre su proyector  Mando a distancia  Cuerpo del proyector	10 <b> 11</b> 11
Comienzo	
Configuración  Tamaño de pantalla y distancia de proyección  Método de proyección  Ajuste de las patas delanteras y ángulo de proyección.  Cambio de lente y posicionamiento  Conexiones  Antes de conectar al proyector  Conexión a ordenadores  Conexión a equipos de AV.	14 15 16 18 18
Funcionamiento básico	
Encendido/apagado del proyector  Cable de red eléctrica Indicador de ALIMENTACIÓN Encendido del proyector Apagado del proyector Apagado del proyector Proyección de una imagen Selección de una señal de entrada Posicionamiento de la imagen Funcionamiento del Mando a distancia Rango de funcionamiento Ajuste automático de la posición de la imagen Cambio de señal de entrada Uso del puntero láser Captura de imagen Interrupción temporal de la proyección Restauración de los ajustes de fábrica por defecto	20212122222323242425
Proyección de una imagen en modo  ÍNDICE-VENTANA  Ampliación del área centrada  Controlar el volumen del altavoz	25 26

# Ajustes

Menús de navegación	
Navegación por el MENÚ	27
Menú principal y sub-menú	28
Menú IMAGEN	
MODO IMAGEN	
CONTRASTE	
BRILLO	
COLOR	
TINTE	
DEFINICIÓN	
TEMPERATURA DEL COLOR	
DAYLIGHT VIEW	30
AJUSTE AVANZADO	
Menú de POSICIÓN	
TRAPECIO	
POSICIÓN	32
RELOJ	
FASE RELOJ	32
ASPECTO	32
REDIMENSION	33
BLOQUEO IMAGEN	33
Menú OPCIONES	34
GUIA ENTRADA	34
LOGO INICIAL	
SELECCIÓN COMPUTER2	34
INSTALACIÓN DEL FILTRO	34
FILTRO RESTANTE	35
TIEMPO LÁMPARA	
TEMPORIZADOR APAGADO	
CONEXIÓN DIRECTA	
PANEL CONTROL	35
AUTO AJUSTE	
BUSQUEDA SEÑAL	
INSTALACIÓN	
ALTITUD	35
SUBTÍTULOS OCULTOS	36
PATRÓN DE TEST	36
AJUSTE AVANZADO	
Menú SEGURIDAD	
INTR. CONTRASEÑA	
CAMBIO CONTRASEÑA	_
VER TEXTO	
CAMBIAR TEXTO	37
Menú RED	
Elementos del menú RED	38
Mantenimiento	
Indicadores TEMPEDATUDA LÁMBADA	
Indicadores TEMPERATURA, LÁMPARA	00
y FILTRO	
Cómo solucionar los problemas indicados	
Cuidados y sustitución	
Limpieza del proyector	40
Sustitución del ARF (filtro de arrollamiento	
automático)	40
Sustitución de la unidad de lámpara	41

Medidas de seguridad para el soporte

# **Apéndice**

nformación técnica	44
Lista de señales compatibles	
Terminal en serie	45
Guía de conexión a ordenador	46
Terminal REMOTE	47
Especificaciones	48
Tamaño de pantalla y distancia de proyección para	
relación de aspecto 16:9	50
Dimensiones	51
Reconocimiento de marcas registradas	51
Índice	52

# Precauciones respecto a la seguridad

### **ADVERTENCIAS**

# Si nota la presencia de humo, olores extraños o ruidos provenientes del proyector, desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared.

- No continúe usando el proyector en tales casos, de lo contrario podrían producirse choques eléctricos o un incendio.
- Verifique que no salga más humo, y luego contacte a un Centro de servicio autorizado para la reparación.
- No intente reparar el proyector usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.

# No instale este proyector en un lugar que no sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso completo del proyector.

 Si el lugar de instalación no es lo suficientemente fuerte, el proyector puede caerse o volcarse, lo cual podría causar heridas o daños serios.

# El trabajo de instalación (tal como la colocación en el techo) debería ser realizado solamente por un técnico calificado.

- Si la instalación no se realiza correctamente, pueden producirse choques eléctricos o heridas.
- No utilice otro soporte de montaje en el techo que no sea autorizado.

#### Si caen dentro del proyector objetos o agua, o si se deja caer el proyector o si la caja está rota, desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared.

- Si continúa usando el proyector en estas condiciones podría producirse un incendio o choques eléctricos.
- Contacte a un centro de servicio autorizado para la reparación.

#### No sobrecargue el enchufe de pared.

 Si se sobrecarga el suministro de alimentación (por ejemplo, usando demasiados adaptadores), puede producirse un sobrecalentamiento que podría ocasionar un incendio.

#### Nunca intente modificar o desmontar el proyector.

- Hay alto voltaje dentro del proyector que podría causar un incendio o choques eléctricos.
- Para cualquier trabajo de inspección, ajuste y reparación, consulte a un centro de servicio autorizado.

#### Limpie regularmente la clavija de toma de corriente para evitar que se cubra de polvo.

- Si se acumula polvo en la clavija de toma de corriente, la humedad resultante puede dañar el aislamiento, lo cual podría ocasionar un incendio.
   Saque la clavija de toma de corriente del enchufe de pared y límpiela con un trapo seco.
- Si no va a utilizar el proyector durante un período de tiempo prolongado, desconecte la clavija de la toma de corriente del enchufe de pared.

# No manipule la clavija de toma de corriente con las manos húmedas.

• Si no observa esto podrían producirse choques eléctricos.

#### Inserte la clavija de toma de corriente de forma segura dentro del enchufe de pared.

- Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían ocurrir choques eléctricos o sobrecalentamientos.
- No utilice clavijas que estén dañadas o enchufes de pared que estén sueltos de la pared.

# No coloque el proyector encima de superficies que sean inestables.

 Si se coloca el proyector en una superficie inclinada, inestable, éste puede caerse o volcarse, y podría ocasionar heridas o daños.

# No coloque el proyector en el agua ni permita que se moie.

 Si no observa esto podría producirse un incendio o choques eléctricos.

# No haga nada que pueda producir daños al cable de red eléctrica o a la clavija de toma de corriente.

- No dañe el cable de red eléctrica, no realice a este ninguna modificación, ni lo coloque cerca de objetos calientes, no lo doble excesivamente, no lo retuerza ni tire de el, ni támpoco coloque objetos pesados sobre este ni lo enrrolle formando un nudo.
- Si utiliza un cable de red eléctrica dañado, es posible que se provoquen descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- Solicite a un centro de servicio autorizado cualquier labor de reparación del cable de red eléctrica que pueda ser necesaria.

# No coloque el proyector sobre materiales suaves como alfombras o superficies acolchadas.

 De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al proyector.

# No coloque recipientes de líquido encima del proyector.

- Si se derrama agua en el proyector o penetra dentro de él, podría producirse un incendio o choques eléctricos
- Si penetra agua dentro del proyector, consulte a un centro de servicio autorizado.

# No inserte ningún objeto extraño dentro del proyector.

 No inserte ningún objeto de metal ni objetos inflamables dentro del proyector ni los deje caer sobre el proyector. La no observación podría ocasionar un incendio o choques eléctricos.

# No permita que los terminales + y – de las pilas hagan contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.

- De lo contrario esto podría causar que las pilas tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.
- Guarde las pilas en una bolsa de plástico y manténgala lejos de los objetos metálicos.

### Precauciones respecto a la seguridad

#### No toque el líquido de las pilas.

- El contacto con el líquido de las pilas puede causar daños en la piel. Lávese inmediatamente con agua y obtenga asistencia médica.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con sus ojos, puede causarle ceguera u otras lesiones. En este caso, no se frote nunca los ojos; lávese inmediatamente con agua y obtenga asistencia médica.

# Durante una tormenta, no toque el proyector ni el cable.

• Podría sufrir golpes eléctricos.

#### No use el proyector en un baño o ducha.

 Podría ocasionar un incendio o sufrir choques eléctricos.

# No coloque la piel en el rayo de luz mientras se usa el proyector.

 La lente del proyector emite luz fuerte. Si coloca la piel directamente debajo de esta luz, la puede lastimar o lesionar.

#### No mire hacia la lente mientras se usa el proyector.

- La lente del proyector emite luz fuerte. Si mira directamente hacia esta luz, ésta puede herir sus ojos.
- Tenga mucho cuidado de que los niños no miren directamente la lente. Adicionalmente, apague el equipo y desconecte la clavija de toma de corriente cuando usted se encuentre lejos del proyector.

# No coloque sus manos ni otros objetos cerca del puerto de salida de aire.

 El aire caliente sale por el puerto de salida de aire.
 No coloque sus manos o cara, ni otros objetos que no pueden soportar calor cerca de este puerto [deje al menos 50 cm (20") de espacio], de lo contrario podrían quemar o resultar dañados.

# Se recomienda que la sustitución de la lámpara sólo sea realizada por un técnico cualificado.

- La lámpara tiene un presión interna alta. Si no se usa correctamente, podría explotar.
- La lámpara se puede dañar fácilmente si se golpea contra objetos duros o se cae, y puede resultar en heridas o malfuncionamientos.

# Al cambiar la lámpara, deje que se enfríe al menos durante una hora antes de manipularla.

 La cubierta de la lámpara se calienta mucho, y el contacto con ella le puede quemar.

# Antes de reemplazar la lámpara, asegúrese de desconectar la clavija de toma de corriente del enchufe de pared.

 Caso contrario se pueden producir choques eléctricos o explosiones.

# No permita que los niños o mascotas toquen el mando a distancia.

 Mantenga el mando a distancia lejos del alcance de los niños y mascotas después de usarlo.

# **PRECAUCIÓN**

#### No cubra la entrada o salida de aire.

- La no observación puede dar lugar a que el proyector se sobrecaliente y causar un incendio o daños al proyector.
- No coloque el proyector en lugares angostos, mal ventilados como roperos o bibliotecas.
- No coloque el proyector sobre telas o papeles, pues estos materiales pueden tapar los puertos de entrada de aire.

#### No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar en contacto con humo grasiento o vapor.

 Usar el proyector bajo tales condiciones puede ocasionar un incendio, choques eléctricos o deterioro del plástico. El deterioro del plástico puede hacer que se caiga el proyector montado en el techo.

#### No instale el proyector en lugares de alta temperatura como, por ejemplo, cerca de un calefactor o expuesto a la luz directa del sol.

 Hacer caso omiso de esta precaución puede ocasionar un incendio, mal funcionamiento o deterioro del material plástico.

#### No instale el proyector al aire libre.

 El proyector está diseñado para utilizarse únicamente en interiores.

# Cuando desconecte el cable de red eléctrica, sujete la clavija no el cable.

 Si se tira sólo del cable, este podría dañarse, y se puede provocar un incendio, un cortorcircuito o descargas eléctricas gráves.

# Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete el enchufe, no el cable.

 Si se tira del cable de alimentación mismo, el cable se dañará, lo cual podría ocasionar un incendio, cortocircuitos o choques eléctricos serios.

# Siempre desconecte todos los cables antes de mover el proyector.

 Mover el proyector con cables todavía conectados puede dañar los cables, lo cual podría causar un incendio o choques eléctricos.

#### No coloque ningún objeto pesado encima del proyector.

 Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas.

# No cortocircuite, caliente o desarme las pilas ni las coloque en agua o fuego.

 Si se utilizan pilas de distintos tipos, éstas pueden explotar o tener fugas, lo cual podría ocasionar un incendio, lesiones o contaminación del compartimiento de las pilas y del área circundante.

### Precauciones respecto a la seguridad

# Cuando inserte las pilas, asegúrese que la polaridad (+ y -) es correcta.

 Si se insertan incorrectamente las pilas, éstas pueden explotar o tener fugas, lo cual podría ocasionar un incendio, heridas o contaminación del compartimiento de pilas y del área circundante.

#### Use solamente las pilas especificadas.

 Si se utilizan pilas de distintos tipos, éstas pueden explotar o tener fugas, lo cual podría ocasionar un incendio, lesiones o contaminación del compartimiento de las pilas y del área circundante.

# Retire las pilas usadas del mando a distancia con prontitud.

 Si las pilas usadas permanecen en el mando a distancia durante un período prolongado de tiempo, pueden ocasionar pérdidas de líquido, un aumento excesivo de la temperatura interna o una explosión.

#### Si no va a utilizar el proyector durante un período de tiempo prolongado, desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared y retire las pilas del mando a distancia.

- Si se acumula polvo en la clavija de toma de corriente, la humedad resultante puede dañar el aislamiento, lo cual podría ocasionar un incendio.
- Si se dejan las pilas en el interior del mando a distancia, el aislamiento puede deteriorarse o pueden ocurrir fugas o explosiones, lo que a su vez puede causar un incendio.

#### No se apoye sobre este proyector.

- Usted se podría caer y herirse, y el aparato se podría dañar.
- Tenga mucho cuidado que los niños no se paren o sienten encima del proyector.

#### Desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared como una medida de seguridad antes de realizar cualquier operación de limpieza.

• Podría ocasionar choques eléctricos si esto no se hace.

# Si la lámpara se rompe, ventile la habitación inmediatamente. No toque ni se acerque a la cara las piezas rotas.

- No seguir esta instrucción puede hacer que el usuario absorba el gas que se ha liberado al romperse la lámpara y que contiene casi la misma cantidad de mercurio que las lámparas fluorescentes y las piezas rotas pueden provocar lesiones.
- Si cree que ha absorbido el gas o que le ha entrado gas en la boca o en los ojos, busque asistencia médica inmediatamente.
- Pida a su proveedor que sustituya la lámpara y que compruebe el interior del proyector.

# Pida a un centro de servicio autorizado que limpie el interior del proyector al menos una vez al año.

- Si deja acumular polvo dentro del proyector sin limpiarlo, podría ocasionar un incendio o problemas de funcionamiento.
- Es una buena idea limpiar el interior del proyector antes de la llegada de la estación húmeda. Pida al centro de servicio autorizado más cercano que limpie el proyector cuando sea necesario. Consulte con el centro de servicio autorizado el tema de los costos de la limpieza.

Nos esforzamos en mantener el medio ambiente limpio. Por favor lleve su aparato que no pueda ser reparado a su concesionario o a una compañía de reciclado.

### Precauciones al transportar

#### No exponga el proyector a vibraciones excesivas o golpes.

- La lente del proyector debe manipularse con cuidado.
- Cubra la lente con la cubierta de lente cuando transporte el proyector.

# Cuando transporte el proyector, sosténgalo completamente por abajo.

 No sostenga las patas de ajuste o la tapa superior para mover el proyector, ya que esto podría dañarlo.

### Precauciones durante la instalación

# Evite la instalación en lugares sujetos a vibraciones o golpes.

 Las partes internas se pueden dañar, lo cual puede causar mal funcionamiento o accidentes.

# Evite la instalación en lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura, como cerca de un acondicionador de aire o equipo de alumbrado.

 La vida útil de la lámpara puede reducirse o el proyector puede apagarse. Consulte "Indicador TEMP" en la página 39.

# No instale el proyector cerca de cables de alto voltaje ni cerca de motores.

 El proyector puede estar sujeto a interferencias electromagnéticas.

# Si instala el proyector en el techo, pida a un técnico calificado que realice todo el trabajo de instalación.

- Deberá comprar el kit de instalación por separado (Núm. de modelo. ET-PKF100H, ET-PKF100S).
   Además, todo el trabajo de instalación deberá realizarlo un técnico calificado.
- Consulte "Medidas de seguridad para el soporte de montaje en techo" en la página 42 para obtener información sobre la instalación del Cable de seguridad.

# Para usar este proyector a gran altitud (más de 1 400 m), ajuste ALTITUD a ACTIVADO. Consulte "ALTITUD" en la página 35.

 No observar esto puede resultar en mal funcionamiento o que la vida de duración de la lámpara o de otros componentes disminuya.

# Notas sobre el uso

#### A fin de obtener la mejor calidad de imagen

 Cierre las cortinas o persianas de cualquier ventana y apague cualquier luz fluorescente que esté cerca a la pantalla para evitar que la luz del exterior o la luz de luces interiores se refleje en la pantalla.

#### No toque las superficies de la lente ni el cristal frontal con las manos descubiertas.

 Si la lente se ensucia con huellas de los dedos o con cualquier otra cosa, esto será ampliado y proyectado en la pantalla. Además, cuando no utilice el proyector, cierre la Tapa del panel frontal.

#### Panel de cristal líquido

- No proyecte la misma imagen durante largos períodos de tiempo, pues puede quedar como una imagen sobreimpresa en el panel de cristal líquido.
- El panel de cristal líquido del proyector está fabricado con una tecnología de alta precisión que le provee de detalles de imagen finos. Ocasionalmente, pueden aparecer unos pocos píxeles no activos en la pantalla como si fueran puntos azules, verdes o rojos. Se recomienda apagar el proyector y volver a intentarlo al cabo de 1 hora. Tenga en cuenta que esto no afecta el rendimiento de su LCD.

# El proyector tiene una lámpara de mercurio a alta presión y que tiene las características siguientes.

- La luminosidad de la lámpara depende del tiempo de uso.
- La lámpara puede explotar, o su vida útil puede reducirse, si es sometida a golpes o si está desconchada.
- En raras ocasiones, la lámpara puede explotar cuando se termina de utilizar el proyector.
- La lámpara puede explotar si se sigue utilizando el proyector una vez transcurrido el intervalo de sustitución de la lámpara.
- La vida útil de la lámpara varía según las características individuales de cada lámpara, las condiciones de uso y el entorno de instalación. Particularmente, el uso continuado del proyector por más de 10 horas, o el encendido y apagado frecuente del mismo, puede afectar a la vida útil de la lámpara.

#### **Pantalla**

 No aplique ninguna sustancia volátil que pueda causar decoloración en la pantalla, y no deje que se ensucie o dañe.

#### Componentes ópticos

 Si utiliza el proyector durante 6 horas seguidas cada día, es posible que tenga que sustituir los componentes ópticos en menos de 1 año.

### **Accesorios**

Asegúrese de que se suministran los siguientes accesorios con su proyector.

### Mando a distancia para Cable de seguridad (x1) Mando a distancia para Baterías AA para Mando a distancia (x2) TTRA0141 PT-F100U\*2 (x1) PT-F100NTU\*1 (x1) Tornillo de fijación (x1) N2QAYB000152 N2QAYB000154 Cable de seguridad (x1) Cable de red eléctrica **CD-ROM** $(x1)^{*3}$ **TQBH9009** K2CG3DH0053 Panasonic PROJECTOR

- \*1. Sólo PT-F100NTU
- \*2. Sólo PT-F100U
- \*3. Sólo PT-F100NTU
- \* Los protectores para los productos empacados, como por ejemplo la cubierta de la clavija o los cartones de unicel, deben tratarse adecuadamente.


# Lea esto primero

# Configuración mínima requerida de la pantalla

Cuando se utiliza el proyector por primera vez, se visualiza la configuración mínima requerida para la pantalla.

#### IDIOMA


Seleccione el idioma que desee.



Pulse los botones ▲ ▼ ◀ ▶ del Mando a distancia o del Panel de control del proyector para resaltar el idioma que desee y, a continuación, pulse ENTRAR para ir al siguiente ajuste.

#### **OPCIONES**

Seleccione el método de proyección y la velocidad del ventilador. Si necesita volver al ajuste anterior, pulse el botón **VOLVER**.



#### **INSTALACIÓN**

Pulse los botones ◀ ► del Mando a distancia o del Panel de control del proyector para seleccionar el método de instalación que desee. Pulse ▼ para ir al ajuste ALTITUD.

FRONTAL/MESA	Configuración en mesa/suelo y proyección frontal
FRONTAL/TECHO	Montaje en techo y proyección frontal
RETRO/MESA	Configuración en mesa/suelo y retroproyección
RETRO/TECHO	Montaje en techo y retroproyección

#### **ALTITUD**

Si se utiliza el proyector a gran altitud, la opción **ALTITUD** debe ajustarse a **ACTIVADO** para que el ventilador funcione a alta velocidad. Pulse **▼** para seleccionar la opción que desee. Si necesita volver a **INSTALACIÓN**, pulse **▲**.

NO Velocidad de ventilador baja.ACTIVADO Velocidad de ventilador alta.

#### NOTA:


- A 1 400 m (4 593 ft) por encima del nivel del mar, el ajuste debe ser ACTIVADO.
- El nivel de ruido que el ventilador produce depende del ajuste ALTITUD.

#### Pulse el botón ENTRAR para iniciar la proyección.

- Una vez que finalice los ajustes requeridos mínimos, este no se visualizará de nuevo a menos que el proyector sea inicializado. Consulte "INICIALIZAR TODO" en la página 36.
- Puede cambiar los ajustes desde el MENÚ PRINCIPAL. Consulte "Menús de navegación" en la página 27.

# Sobre su proyector


### Mando a distancia



#### Compartimento de las baterías


- 1. Abra la cubierta.
- 2. Inserte las baterías de acuerdo con el diagrama de polaridad que se indica en el interior.






#### Vista superior

Emisor de señal de mando a distancia y emisor de puntero láser. (página 23)




# Instalación de una correa de mano


Puede fijar una correa a su **Mando a distancia**.



### Indicador de mando a distancia

Si pulsa cualquier botón excepto el botón LÁSER, el Indicador de mando a distancia parpadeará. Si pulsa el botón LÁSER, el indicador se iluminará.







- · No deje caer el Mando a distancia.
- · Evite el contacto con líquidos y humedad.
- Utilice pilas de manganeso o pilas alcalinas con el Mando a distancia.
- · No intente modificar o desmontar el Mando a distancia. Contacte a un Centro de servicio autorizado para la reparación.
- Utilice baterías de manganeso o alcalinas con el Mando a distancia.
- No apunte con el láser hacia los ojos de otras personas ni mire fijamente el haz.
- Consulte "Funcionamiento del Mando a distancia" en la página 23.

# Cuerpo del proyector

### Vista superior y frontal



- No cubra las aberturas de ventilación ni coloque nada a menos de 50 cm (20") de ellas puesto que se pueden provocar daños o lesiones.
- Mientras el proyector no está en uso, mantenga cerrada la TAPA DEL PANEL FRONTAL para proteger la lente.




- No cubra las aberturas de ventilación ni coloque nada a menos de 50 cm (20") de ellas puesto que se pueden provocar daños o lesiones.
- Cuando se conecta un cable al terminal VARIABLE AUDIO OUT, el altavoz incorporado se desactiva.

# Configuración

# Tamaño de pantalla y distancia de proyección

Puede ajustar el tamaño de la proyección con el objetivo zoom 2,0x. Calcule y defina la distancia de proyección tal como sigue.



Tamaño de proyección (4 : 3)				Distancia de proyección (L)					
	onal de alla (SD)		e pantalla 6H)	Anci de panta			a mínima W)	Distancia (L	
(33")	0.84 m	0,50 m	(1'7")	0.67 m	(2'2")			1,9 m	(6'2")
(40")	1.02 m	(0.61 m)	2"	0.81 m	(2'7")	1.2 m	(3'11")	2.4 m	(7'10")
(50")	1.27 m	0.76 m	(2'5")	1.02 m	(3'4")	1.5 m	(4'11")	3.0 m	(9'10")
(60")	1.52 m	0.91 m	(2'11")	(1.22 m)	4"	1.8 m	(5'10")	3.6 m	(11'9")
(70")	1.78 m	1.07 m	(3'06")	1.42 m	(4'7")	2,1 m	(6'10")	4.2 m	(13'9")
(80")	2.03 m	(1.22 m)	4"	1.63 m	(5'4")	2.4 m	(7'10")	4.8 m	(15'8")
(90")	2.29 m	1.37 m	(4'5")	(1.83 m)	6"	2.7 m	(8'10")	5.4 m	(17'8")
(100")	2.54 m	1.52 m	(4'11")	2.03 m	(6'7")	3.0 m	(9'10")	6.0 m	(19'8")
(120")	3.05 m	(1.83 m)	6"	(2.44 m)	8"	3.6 m	(11'9")	7.2 m	(23'7")
(150")	3.81 m	2.29 m	(7'6")	(3.05 m)	10"	4.5 m	(14'9")	9.0 m	(29'6")
(200")	5.08 m	(3.05 m)	10"	4.06 m	(13'3")	6.0 m	(19'8")	12.1 m	(39'8")
(250")	6.35 m	3.81 m	(12'6")	5.08 m	(16'8")	7.6 m	(24'11")	15.1 m	(49'6")
(300")	7.62 m	4.57 m	(14'11")	(6.10 m)	20"	9.1 m	(29'10")	18.1 m	(59'4")

<sup>\*</sup> Todas las medidas anteriores son aproximadas y pueden diferir ligeramente de las medidas reales.

### Métodos de cálculo para las dimensiones de pantalla

Puede calcular dimensiones de pantalla más detalladas a partir de la diagonal de la pantalla.


 $SW (m) = SD (") \times 0,0203$ 

 $SH(m) = SD(") \times 0,0152$ 

LW (m) =  $0.0304 \times SD$  (") - 0.048

 $LT (m) = 0.0606 \times SD (") - 0.057$ 

- Consulte "Tamaño de pantalla y distancia de proyección para relación de aspecto 16:9" en la página 50.
- No utilice el proyector en posición elevada o inclinada horizontalmente puesto que puede hacer que funcione mal el proyector.
- Asegúrese de que la superficie de la lente del proyector es paralela con la pantalla.
   Puede inclinar el cuerpo del proyector a aproximadamente ± 30° verticalmente. La inclinación excesiva puede acortar la vida útil del componente.
- Para mejorar la calidad de imagen de proyección, instale una pantalla donde la luz del sol o de la habitación no se refleje directamente en la pantalla. Cierre las persianas o las cortinas para no dejar pasar la luz.




<sup>\*</sup> Los resultados anteriores son aproximados y pueden diferir ligeramente de las medidas reales.

# Método de proyección


Puede utilizar el proyector con cualquiera de los siguientes 4 métodos de proyección. Para establecer el método deseado en el proyector, Consulte "INSTALACIÓN" en la página 35.

Configuración en mesa/suelo y proyección frontal




INSTALACIÓN: FRONTAL/MESA

Montaje en techo y proyección frontal




INSTALACIÓN: FRONTAL/TECHO

Configuración en mesa/suelo y retroproyección



INSTALACIÓN: RETRO/MESA

Montaje en techo y retroproyección




INSTALACIÓN: RETRO/TECHO


#### NOTA:

- Se necesita una pantalla translúcida para el método de retroproyección.
- Cuando monte el proyector en el techo, es necesario un soporte de montaje en el techo opcional (ET-PKF100H, ET-PKF100S).
- Consulte "Medidas de seguridad para el soporte de montaje en techo" en la página 42.

# Ajuste de las patas delanteras y ángulo de proyección

Puede atornillar/desatornillar las patas delanteras de ajuste para controlar el ángulo del proyector y ajustar así el ángulo de proyección. Consulte "Posicionamiento de la imagen" en la página 22.






- Sale aire caliente del Orificio de escape de aire. No toque directamente el Orificio de escape de aire.
- Si se distorsiona el trapecio, consulte "TRAPECIO" en la página 32.

# Cambio de lente y posicionamiento

Si el proyector no está ubicado justo en frente del centro de la pantalla, puede ajustar la posición de la imagen proyectada moviendo la **Palanca de desplazamiento de la lente** dentro del margen de desplazamiento de la lente.


### Ajuste de la Palanca de desplazamiento de la lente

- 1. Abra la Tapa del panel frontal.
- 2. Gire a la izquierda la **Palanca de desplazamiento de la lente** para desbloquear.
- 3. Mueva la **Palanca de desplazamiento de la lente** para ajustar la posición de la imagen proyectada.
- 4. Gire a la derecha la **Palanca de desplazamiento de la lente** para bloquear.




#### Cambio horizontal

Es posible colocar el proyector en una posición donde la lente de este se encuentre descentrada horizontalmente de la pantalla hasta un 32% y luego ajustar la posición de la imagen con la **Palanca de desplazamiento de la lente.** 



#### Cambio vertical


Es posible colocar el proyector en una posición donde la lente se encuentre descentrada verticalmente de la pantalla hasta un 50% y luego ajustar la posición de la imagen con la **Palanca de desplazamiento de la lente**.




### Rango de ubicación del proyector

Puede determinar el lugar de instalación de la pantalla y del proyector considerando las posibilidades de desplazamiento de la lente. Consulte "Posicionamiento de la imagen" en la página 22.

#### Cuando la posición de la pantalla es fija



#### Cuando la posición del proyector es fija




- Cuando el proyector esté ubicado justo en frente de la pantalla y la **Palanca de desplazamiento de la lente** esté centrada, se obtendrá la mejor calidad de la imagen de proyección.
- Cuando la **Palanca de desplazamiento de la lente** esté en el límite vertical del rango de cambio, no podrá mover la palanca al límite horizontal, al igual que cuando la **Palanca de desplazamiento de la lente** está en el límite horizontal del rango de cambio, tampoco podrá mover la palanca al límite horizontal.
- · Cuando el proyector esté inclinado y se ajuste TRAPECIO, será necesario realinear el centro de la pantalla y la lente.
- No mueva la Palanca de desplazamiento de la lente con fuerza mientras realiza el ajuste.

# Conexiones

# Antes de conectar el proyector

- Lea y siga las instrucciones de funcionamiento y conexión de cada dispositivo periférico.
- Los dispositivos periféricos deberán apagarse.
- Utilice cables que coincidan con cada dispositivo periférico que vaya a conectar.
- Si la señal de entrada es afectada por fluctuaciones, la imagen proyectada puede tener baja calidad, en cuyo caso se activa una función de corrección.
- Confirme el tipo de señales de vídeo. Consulte "Lista de señales compatibles" en la página 44.


# Conexión a ordenadores



#### NOTA:

- Si ha ajustado la opción SELECCIÓN COMPUTER2 del menú OPCIONES a SALIDA, no conecte señales de entrada.
- Para más detalles sobre la conexión de una red LAN, consulte el contenido del CD-ROM.

#### Terminal LAN




#### NOTA:

 No toque las partes metálicas del terminal LAN. De lo contrario, la electricidad estática podría causar mal funcionamiento.

# Conexión a equipos de AV


#### Conexión con VIDEO IN/S-VIDEO IN



#### NOTA:

• Si conecta más de un equipo de AV, cambie la conexión de audio de forma manual.

### Conexión con COMPONENT IN



#### NOTA:


• Si conecta los cables BNC, utilícelos con un adaptador BNC-RCA (disponible en el comercio).

# Encendido/apagado del proyector

### Cable de red eléctrica

#### Conexión

Asegúrese de que coincida la forma del cable de red eléctrica y del conector AC IN en la parte posterior



del proyector, luego introduzca el enchufe hasta el fondo.

Conecte el Cable de red eléctrica a un enchufe de pared.

#### Desconexión

- Asegúrese de que la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL esté apagada y desconecte el Cable de red eléctrica del enchufe de pared.
- Sujete el enchufe y desenchufe el Cable de red eléctrica del conector AC IN en la parte posterior del proyector.

#### Función de desconexión directa

Puede desconectar el Cable de red eléctrica del proyector o desactivar el botón ALIMENTACIÓN PRINCIPAL mientras proyecta imágenes o inmediatamente después de terminar la proyección. El ventilador de refrigeración de la lámpara seguirá funcionando con el suministro de energía interno.

#### NOTA:

 Si se vuelve a encender el proyector mientras el ventilador de refrigeración interno aún está funcionando con el suministro de energía interno, la proyección puede tardar algunos instantes en comenzar.


#### Función de conexión directa

Si activa la función CONEXIÓN DIRECTA, sólo podrá iniciar la proyección conectando el Cable de red eléctrica o activando el botón ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. Consulte "CONEXIÓN DIRECTA" en la página 35.

#### NOTA:

- Utilice solamente el Cable de red eléctrica suministrado.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de entrada estén conectados y apagados antes de conectar el Cable de red eléctrica.
- No force el conector debido a que esto podía dañar el proyector y/o el cable de red eléctrica.
- · Las acumulaciones de suciedad o polvo alrededor de los enchufes pueden provocar incendios o peligros eléctricos.
- · Desconecte la alimentación al proyector cuando no esté en uso.


### Indicador de ALIMENTACIÓN



Estado del indicador		Estado
No está iluminado o parpadea La ALIMENTACIÓN PRINCIPAL está desconectada		La ALIMENTACIÓN PRINCIPAL está desconectada.
ROJO	Encendido	La ALIMENTACIÓN PRINCIPAL está conectada y el proyector está en modo de espera. Cuando la LÁMPARA o el indicador TEMP parpadean, el indicador ALIMENTACIÓN estará apagado.
	Parpadeando	La conexión de red está lista mientras el indicador <b>ALIMENTACIÓN</b> está apagado.
VERDE  Parpadeando  La conexión de red se encuentra lista mientras se encuentra desactivada la ALIMENTACIÓN.		
Encendido El proyector está listo para proyectar.		El proyector está listo para proyectar.
Encendido La ALIMENTACIÓN está desconectada y el proyector está enfriando la lámpara.		La ALIMENTACIÓN está desconectada y el proyector está enfriando la lámpara.
NARANJA	Parpadeando	La <b>ALIMENTACIÓN</b> está conectada de nuevo cuando enfría la lámpara y restaura la modalidad de proyección. La restauración puede tomar un tiempo.

- Si se vuelve a encender el proyector mientras el ventilador de refrigeración interno aún está funcionando con el suministro de energía interno, la proyección puede tardar algunos instantes en comenzar.
- El consumo eléctrico en modo de espera es de 3 W.

# Encendido del proyector




- 1. Conecte la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.
  - El indicador de alimentación se enciende en ROJO.
- 2. Abra la Tapa del panel frontal.
  - Esto no es necesario en el modo de Mando a distancia.
- 3. Pulse el botón ALIMENTACIÓN.
  - El indicador de alimentación se enciende en **VERDE** después de parpadear durante unos instantes.
  - Se muestra el **LOGO INICIAL** en la pantalla. Consulte "LOGO INICIAL" en la página 34.

#### NOTA:

- Puede que oiga una pequeña vibración o tintineo durante el encendido, pero es normal y no afecta al rendimiento del proyector.
- Si ha desenchufado el Cable de red eléctrica o desconectado la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL mientras se encontraba en modo de proyección, deberá enchufar el Cable de red eléctrica o conectar la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL para iniciar la proyección. Consulte "CONEXIÓN DIRECTA" en la página 35.

### Apagado del proyector



- 1. Abra la Tapa del panel frontal.
  - Esto no es necesario en el modo de Mando a distancia.
- 2. Pulse el botón ALIMENTACIÓN.
  - Se muestra la pantalla de confirmación. Si transcurren 10 segundos sin que se realice ninguna operación, la pantalla desaparece y se reanuda la proyección.
  - Para volver a la proyección, pulse cualquier botón excepto el botón ALIMENTACIÓN.

- Pulse el botón ALIMENTACIÓN.
  - El indicador de alimentación se enciende en NARANJA mientras enfría la lámpara, a continuación, se ilumina en ROJO cuando está listo para desconectar la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.
- 4. Desconecte la **ALIMENTACIÓN PRINCIPAL** en la parte posterior del proyector.

- Pulse el botón **ALIMENTACIÓN** dos veces o de forma prolongada para desconectar la alimentación.
- Puede desenchufar el **Cable de red eléctrica** o desconectar la **ALIMENTACIÓN PRINCIPAL** en lugar de realizar este procedimiento. Consulte "CONEXIÓN DIRECTA" en la página 35.
- Puede apagar el proyector pulsando el botón ALIMENTACIÓN durante más de 0,5 segundos.

# Proyección de una imagen

### Selección de una señal de entrada


- 1. Encienda los dispositivos conectados.
  - Pulse el botón de reproducción del dispositivo requerido.
- 2. Pulse los botones **SELECCIÓN DE ENTRADA** para seleccionar el método de entrada requerido, en caso de ser necesario. Consulte "Cambio de señal de entrada" en la página 24.
  - La imagen se proyectará en la pantalla.

#### NOTA:


 BUSQUEDA SEÑAL está ACTIVADO por defecto y la señal de los dispositivos conectados se detecta automáticamente. Consulte "BUSQUEDA SEÑAL" en la página 35.

# Posicionamiento de la imagen


- 1. Abra la Tapa del panel frontal.
- 2. Ajuste la imagen proyectada con la **Palanca de desplazamiento de la lente**. Consulte "Cambio de lente y posicionamiento" en la página 16.



- 3. Ajuste el ángulo del proyector.
  - Desenrosque hacia abajo el Ajuste de patas delanteras y ajuste el ángulo verticalmente.
  - Consulte "Ajuste de las patas delanteras y ángulo de proyección" en la página 15.




- 4. Ajuste el enfoque y el tamaño de imagen proyectada.
  - Gire la Palanca de enfoque y la Palanca de zoom para ajustar la imagen.
  - Puede confirmar el efecto ajustado con la opción PATRÓN DE TEST del menú OPCIONES. Consulte "PATRÓN DE TEST" en la página 36.



- No toque el Orificio de escape de aire puesto que puede provocar quemaduras o lesiones.
- Si se distorsiona el trapecio, consulte "TRAPECIO" en la página 32.
- Si ajusta el enfoque, deberá volver a ajustar el tamaño de la imagen moviendo la Palanca de zoom.

# Funcionamiento del Mando a distancia

# Rango de funcionamiento



Puede operar el proyector con el **Mando a distancia** dentro del rango de control a distancia de 15 m (49' 2"), aproximadamente  $\pm$  30° verticalmente y horizontalmente.

#### Orientación hacia el proyector

Asegúrese de que el **Emisor de mando a** distancia está orientado hacia el **Receptor de señal de mando a distancia** de la parte frontal/ posterior del proyector y pulse los botones correspondientes para controlar el proyector.

#### Orientación hacia la pantalla

Asegúrese de que el Emisor de mando a distancia está orientado hacia la pantalla y pulse los botones correspondientes para manejar el proyector. La señal se reflejará en la pantalla. El rango de funcionamiento puede diferir debido al material de la pantalla. Es posible que esta función no sea efectiva con una pantalla translúcida.

#### NOTA:


- No deje que la luz fuerte se refleje en el receptor de señal. El Mando a distancia puede que no funcione bien con luces fuertes como fluorescentes.
- Si hay obstáculos entre el Mando a distancia y el Receptor de señal de mando a distancia, el Mando a distancia puede no funcionar correctamente.

# Ajuste automático de la posición de la imagen



Es posible ajustar automáticamente la configuración de **POSICIÓN**, **RELOJ** y **FASE RELOJ** en el menú **POSICIÓN** para la imagen proyectada de la señal **COMPUTER**.

- Si la frecuencia del reloj de puntos es 108 MHz o superior, la función AUTO AJUSTE no está activa.
- Si la imagen proyectada se ve oscura o aparece borrosa alrededor de los bordes, AUTO AJUSTE puede detener el procesamiento antes de que haya terminado. Proyecte una imagen mucho más nítida o clara y vuelva a pulsar el botón AUTO AJUSTE.



### Cambio de señal de entrada



Es posible cambiar manualmente el método de entrada pulsando los botones COMPUTER, RED (sólo para el PT-F100NTE) y VIDEO. Pulse el botón correspondiente varias veces o pulse ◀ ▶ para cambiar entre los métodos de entrada como se indica continuación. La imagen proyectada real cambiará en unos instantes.

 La indicación gráfica aparece en la parte superior derecha de la imagen proyectada, donde puede confirmar el método de entrada seleccionado que aparece resaltado en amarillo. Consulte "GUIA ENTRADA" en la página 34.

#### Pulsando el botón COMPUTER

COMPUTER1



COMPUTER2


#### NOTA:

 Solamente cuando SELECCIÓN COMPUTER2 se ajusta a INPUT, será posible cambiar entre COMPUTER1 y COMPUTER2.


#### Pulsando el botón RED

- El botón **RED** se utiliza sólo para el PT-F100NTE.
- Para más detalles, consulte el contenido del CD-ROM.

### Pulsando el botón VIDEO



# Pulsando el botón SELECCIÓN DE ENTRADA del proyector



RED es sólo para el PT-F100NTE.

#### NOTA:

- Si selecciona un método de entrada no conectado, la guía se encenderá y apagará varias veces.
- Consulte "Lista de señales compatibles" en la página 44.
- · Consulte "Conexiones" en la página 18.

# Uso del puntero <u>láser</u>




Puede resaltar elementos en la pantalla con el puntero láser rojo mientras proyecta imágenes en presentaciones o demostraciones visuales, empleándolo como un dispositivo para llamar la atención. Mantenga pulsado el botón **LÁSER** para activar el puntero láser, y suéltelo para desactivarlo.

Vista superior



Desactivación del interruptor



Emisor de haz del puntero láser

#### NOTA:


- Nunca se debe apuntar directamente con el puntero láser a los ojos de una persona o un animal.
- No apunte el láser a superficies reflectantes.
- · No permita que los niños utilicen el puntero láser.
- · Nunca mire directamente al haz láser.
- El puntero láser no funciona con pantallas translúcidas.
- · Lea las precauciones en el Mando a distancia.
- · Este es un producto láser de clase 2.

### Desactivación del botón LÁSER

Puede desactivar el botón **LÁSER** para evitar que se accione de forma accidental.

- 1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas del **Mando a distancia**.
- 2. Deslice el interruptor.
- 3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas del **Mando a distancia**.
  - Consulte "Compartimento de las baterías" en la página 11.

Precaución



**PRECAUCIÓN**:El uso de controles o la realización de ajustes o procedimientos distintos de los que aquí se especifican, puede ocasionar una exposición a radiación peligrosa.

# Captura de imagen

FREEZE

Cuando proyecte una imagen, pulse CONGELADO para capturar la imagen proyectada y mostrarla en la pantalla como imagen fija. La emisión de sonido se interrumpe mientras la imagen está congelada. Pulse el botón **CONGELADO** para volver a la proyección.

# Interrupción temporal de la proyección

SHUTTER

Puede apagar la lámpara y detener la proyección temporalmente para ahorrar

energía eléctrica. Pulse el botón **OBTURACION** para volver a la proyección.

### Restauración de los ajustes de fábrica por defecto

DEFAUL

Es posible reposicionar la mayoría de los ajustes personalizados a la configuración por defecto de fabrica pulsando el botón **ESTÁNDAR** del **Mando a distancia**. Visualice los elementos correspondientes del submenú o del menú y vuelva a pulsar el botón ESTÁNDAR.

• Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.

#### NOTA:


- Algunos elementos de menú no están disponibles para restaurar pulsando el botón ESTÁNDAR. Ajuste manualmente cada elemento de menú.
- Para reposicionar todos los ajustes a la configuración por defecto de fabrica, consulte "INICIALIZAR TODO" en la página 36.

# Proyección de una imagen en modo ÍNDICE-VENTANA

INDEX-WINDOW


Puede proyectar imágenes con la pantalla dividida en 2 ventanas, como en una **ÍNDICE-VENTANA**; en la parte izquierda de la

pantalla se muestra una imagen congelada que se almacena en la memoria, mientras que las imágenes subsiguientes se visualizan en el lado derecho. Para salir de la ÍNDICE-VENTANA, pulse el botón MENÚ o VOLVER.




### Cambio de la posición

Con el ajuste predeterminado, la imagen congelada se visualiza en el lado izquierdo y las imágenes subsiguientes se visualizan en el lado derecho. Pulse  $\blacktriangleleft$  para cambiar la posición.



### Cambio del tamaño de la imagen

Pulse ▲ ▼ para cambiar entre 3 tamaños diferentes.



#### NOTA:

 Si cambia el tamaño de la ventana, la relación de aspecto de la imagen también cambiará, apareciendo alargada en sentido vertical.

#### Captura de una nueva imagen

Mientras se encuentra en el modo **ÍNDICE-VENTANA**, pulse **ENTRAR** para capturar una nueva imagen y actualizar la ventana que muestra la imagen congelada.

# Ampliación del área centrada




Puede ampliar la parte central de la imagen proyectada para acentuarla dentro de un margen de 1x a 2x.

# Desplazamiento del punto central

Pulse F G I H para desplazar el punto central.


### Ampliación de la imagen

- 1. Pulse ZOOM DIGITAL +/- una vez.
  - La parte central de la imagen se amplía hasta 1,5x.



- Ajuste el tamaño de la imagen pulsando ZOOM DIGITAL +/-.
  - El tamaño de la imagen cambia en pasos de 0,1.





#### NOTA:

- Cuando se proyecta la señal COMPUTER, el margen de ampliación cambia a 1x 3x. Cuando la opción BLOQUEO IMAGEN del menú POSICIÓN está ajustada a ACTIVADO, el margen de ampliación es de 1x 2x. Consulte "BLOQUEO IMAGEN" en la página 33.
- Si se cambia la señal de entrada mientras el ZOOM DIGITAL está activado, el ZOOM DIGITAL se cancela.
- Mientras se encuentre activado ZOOM DIGITAL, no estará disponbile CONGELADO.

# Controlar el volumen del altavoz



Puede controlar el volumen de los altavoces incorporados y emitir sonido. Pulse +/- para controlar el volumen.

#### NOTA:

 Se puede reducir el consumo de energía reduciendo el nivel de volumen.

# Menús de navegación


El sistema de menús le permite acceder a funciones que no disponen de sus propios botones específicos en el Mando a distancia. Las opciones del menú están estructuradas y categorizadas. Puede navegar por el menú con los botones ▲ ▼ ▶ ◄.

# Navegación por el MENÚ

### Visualización del Menú principal

MENU

Pulse el botón **MENÚ** para visualizar el **Menú principal** y la guía de funcionamiento.




#### Guía de funcionamiento

Contiene los botones necesarios para realizar los ajustes.

### Ajuste con los elementos de la escala de barras

La marca triangular bajo la barra indica el ajuste por defecto de fábrica y el cuadrado indica el ajuste actual.




### Retorno al menú anterior

RETURN


Pulse el botón **MENÚ** o **VOLVER** para volver al menú anterior. Pulse el botón repetidamente para salir del modo de menú y volver al modo de proyección.

### Procedimiento de funcionamiento


- Pulse ▲ ▼ para desplazarse al elemento necesario Menú principal y pulse ENTRAR para seleccionar.
  - El elemento seleccionado se pondrá en naranja y el Sub-menú se mostrará a la derecha.
  - Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.



- 2. Pulse ▲ ▼ para desplazarse al elemento deseado Sub-menú y pulse ◀ ▶ o ENTRAR para ajustar.
  - El elemento seleccionado es llamado y los otros elementos del menú desaparecen de la pantalla. Al cabo de 5 segundos, el elemento seleccionado desaparece y se restablece el modo de menú.
  - Si hay un nivel inferior, se mostrará el siguiente nivel.



- Pulse ◀ ► para ajustar o establecer el elemento seleccionado.
  - Para elementos que utilicen una escala de barras, los ajustes actuales se muestran a la izquierda de la escala de barras.
  - Puede cambiar entre las opciones de un elemento pulsando ◀ ►.



4. Pulse **MENÚ** o **VOLVER** para volver al menú anterior.

- Consulte "Restauración de los ajustes de fábrica por defecto" en la página 25 para restaurar cada uno de los elementos de menú.
- Consulte "INICIALIZAR TODO" en la página 36 para reinicializar todos los ajustes.

# Menú principal y sub-menú

El Menú principal consta de 6 opciones. Seleccione el elemento de menú deseado y pulse ENTRAR para mostrar el Sub-menú.

- Algunos ajustes por defecto varían de acuerdo con la señal de entrada seleccionada.
- Los elementos del **Sub-menú** varían según la señal de entrada seleccionada.
- · Algunos ajustes pueden realizarse incluso si no hay señales.

MODO IMAGEN	Página
CONTRASTE   Por defecto: 0	página 30
BRILLO	
COLOR*2	página 30
TINTE*2	página 30
DEFINICIÓN	página 30
TEMPERATURA DEL COLOR	página 30
COLOR	página 30
ALTO	página 30
DAYLIGHT VIEW	
NO	página 30
AJUSTE AVANZADO*3	pagilla 30
Por defecto: 0	página 31
Por defecto: 0	pag
S-VIDEO/VIDEO    NTSC 4.43   PAL   PAL-N   SECAM   NO*   SECAM   NO*   ACTIVADO   ACTIVADO   NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO	
S-VIDEO/VIDEO    PAL-M   SECAM	
SECAM   IMAGEN FIJA   NO*   ACTIVADO   REDUCCIÓN DE RUIDO   ACTIVADO*   NO   NO   NO	
IMAGEN FIJA	
(S-VIDEO/VIDEO)   ACTIVADO	_
REDUCCIÓN DE RUIDO (S-VIDEO/VIDEO)   NO	
CS-VIDEO/VIDEO   NO	_
POSICIÓN         * Por defecto: 0           POSICIÓN         H * Por defecto: 0           RELOJ*4         * Por defecto: 0           FASE RELOJ*6         * Por defecto: 0           ASPECTO         4:3*         \$4:3           16:9         AUTO           REDIMENSION         NO*         ACTIVADO           IDIOMA         IDIOMA	
POSICIÓN	página 32
RELOJ*4	página 32
FASE RELOJ*6  ASPECTO  4:3*  16:9  AUTO  REDIMENSION  BLOQUEO IMAGEN*2  NO*  ACTIVADO  IDIOMA	
ASPECTO 4:3* S4:3 16:9 AUTO REDIMENSION NO* ACTIVADO BLOQUEO IMAGEN*2 NO* ACTIVADO	página 32
16:9 AUTO   REDIMENSION   NO*   ACTIVADO   BLOQUEO IMAGEN*2   NO*   ACTIVADO   IDIOMA   CONTRACTOR   CONTRA	página 32
REDIMENSION NO* ACTIVADO BLOQUEO IMAGEN*2 NO* ACTIVADO  IDIOMA	página 32
BLOQUEO IMAGEN*2 NO* ACTIVADO	
IDIOMA	página 33
	página 33
DEUTSCH POLSKI	
FRANÇAIS ČEŠTINA  ESPAÑOL MAGYAR	
ITALIANO PYCCKUЙ	
PORTUGUÊS ไทย	
SVENSKA 한국어	
NORSK  DANSK  中文	
▼  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □	

- \*1. Ajuste Predeterminado para señales COMPUTER/RED
- \*2. No está disponible con señales COMPUTER/RED
- \*3. Señales VIDEO/S-VIDEO/COMPUTER solamente
- \*4. Señales **COMPUTER** solamente
- \*5. Solamente se encuentra disponible TRAPECIO con señales RED
- \*6. Señales **COMPUTER/COMPONENT** solamente

Menú principal			el ajuste predeterminado)	Página		
OPCIONES	GUIA ENTRADA	DETALLE* NO	SIMPLE	página 34		
K	LOGO INICIAL	ACTIVADO*	NO	página 34		
<b>*</b>		USUARIO				
·	SELECCIÓN COMPUTER2	ENTRADA*	SALIDA	página 34		
	INSTALACIÓN DEL FILTRO		3	página 34		
	FILTRO RESTANTE	2		nácina 24		
	TIEMPO LÁMPARA			página 34 página 35		
	TEMPORIZADOR			- · ·		
	APAGADO	NO*		página 35		
		15 MIN.	40 MIN.			
		20 MIN.	45 MIN.			
		25 MIN.	50 MIN.			
		30 MIN.	55 MIN.			
		35 MIN.	60 MIN.			
	CONEXIÓN DIRECTA	NO*	ACTIVADO	página 35		
	PANEL CONTROL	VÁLIDO*	INVÁLIDO	página 35		
	AUTO AJUSTE	AUTO*	BOTON	página 35		
	BUSQUEDA SEÑAL	ACTIVADO*	NO	página 35		
	INSTALACIÓN	FRONTAL/MESA	RETRO/MESA	página 35		
		FRONTAL/TECHO	RETRO/TECHO			
	ALTITUD	NO	ACTIVADO	página 35		
	CURTÍTUI OS OCULTOS	NO	000	- 4 - in - 20		
	SUBTÍTULOS OCULTOS	CC1	CC3	página 36		
	PATRÓN DE TEST	CC2	CC4	nágina 26		
	AJUSTE AVANZADO	DISEÑO MENÚ	TIPO 1 TIPO 2	página 36 página 31		
	AJUSTE AVANZADO	DISENO WENO	TIPO 3	pagina 31		
		MODO SXGA	SXGA SXGA+			
		MODO XGA	XGA WXGA			
		PIZARRA	ACTIVADO* NO			
		COLOR FONDO	AZUL* NEGRO			
		VOLUMEN	Por defecto: 0			
		AUDIO BALANCE	Por defecto: 0			
		INICIALIZAR TODO				
SEGURIDAD	INTR. CONTRASENA	NO*	ACTIVADO	página 37		
- 🔥	CAMBIO CONTRASEÑA			página 37		
$\mathbf{C}$	VER TEXTO	NO*	ACTIVADO	página 37		
	CAMBIAR TEXTO			página 37		
RED	CONECTAR LAN			página 38		
<del></del> . 	LAN INALAMBRICA					
	CAMB. NOMBRE					
	INTR. CONTRASEÑA					
(Sólo	RED EN ESPERA CONTROL WEB					
PT-F100NTE.	MODO LIVE INTERRUMPIDO					
Consulte el	ESTADO	,				
contenido del CD-ROM)		(Para más detalles, c	onsulte el contenido			
	INICIALIZAR	ti ara mas detalles, c	oriodite of contention			

# Menú IMAGEN

# Mando a distancia Panel de control RETURN (b/I INPUT SELECT MENU

- Consulte "Navegación por el MENÚ" en la página 27.
- Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.

### **MODO IMAGEN**

Dependiendo del entorno de proyección, puede utilizar estos ajustes de parámetro predeterminados para optimizar la proyección de la imagen. Pulse ◀ ▶ para cambiar entre las opciones.

NATURAL	Reproduce el color original de la imagen
ESTÁNDAR	Ajuste para una imagen general
DINÁMICO	Ajuste brillante y definido
PIZARRA	Ajuste para proyectar imágenes en una pizarra Consulte "PIZARRA" en la página 36.

#### NOTA:

· Puede llevar tiempo hasta que el modo seleccionado se establezca.

### **CONTRASTE**

Puede ajustar el contraste de la imagen proyectada. Ajuste el BRILLO en avanzado si es necesario.

> Más bajo



Más alto

### BRILLO

Puede ajustar el brillo de la imagen proyectada.

Más oscuro



Más claro

# COLOR

Puede ajustar la saturación de color de la imagen proyectada. (disponible sólo con señales desde VIDEO/ S-VIDEO/COMPONENT)

> Más claro



Más oscuro

Puede ajustar los tonos de piel de la imagen proyectada. (disponible sólo con señales desde VIDEO/S-VIDEO/ COMPONENT)

> Más verduzco



Más grisáceo

### DEFINICIÓN

Puede ajustar la definición de la imagen proyectada.

Menos definición



Más definición

# TEMPERATURA DEL COLOR

Puede ajustar el balance de blanco de la imagen proyectada.

> BAJO Más azuloso **ESTÁNDAR** Blanco equilibrado **ALTO** Más verduzco

### **DAYLIGHT VIEW**

Puede mantener la imagen proyectada brillante y vívida incluso en habitaciones con una iluminación intensa donde no es posible controlar las fuentes de luz ambiente, como cuando se abre una puerta o cuando las cortinas o persianas de una ventana no logran bloquear la luz del sol.

> AUTO: Ajuste automático ACTIVADO: Activado NO: Desactivado

- No cubra el ALS (sensor de luminancia ambiente) del proyector. Consulte "ALS (sensor de luminancia ambiente)" en la página 12.
- AUTO no está disponible cuando la opción INSTALACIÓN del menú OPCIONES está ajustada a RETRO/MESA o RETRO/TECHO.


# **AJUSTE AVANZADO**

Puede realizar ajustes más detallados de la imagen de forma manual.

### Para señales S-VIDEO/VIDEO

#### SISTEMA DE TV

Cuando la señal de vídeo es cambiada, el ajuste se activa automáticamente. Puede activar el ajuste manualmente para que coincidan los datos de vídeo. Pulse ◀ ▶ para cambiar entre las opciones.



#### NOTA:

 El ajuste AUTO selecciona entre NTSC/NTSC 4.43/ PAL/PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM.

#### IMAGEN FIJA

Puede reducir la oscilación vertical mientras proyecta una imagen fija.

NO: DesactivadoACTIVADO: Activado

#### NOTA:

• Seleccione NO al proyectar imágenes en movimiento.

#### ■ REDUCCIÓN DE RUIDO

Puede activar/desactivar el sistema de reducción de ruido automático. Pulse ◀ ▶ para seleccionar el aiuste deseado.

ACTIVADO: Reducción de ruido automático
 NO: Sin reducción de ruido

#### NOTA:

 Aplicar la reducción de ruido puede afectar la calidad de imagen.

#### Para señales RGB

#### BALANCE DE BLANCOS

Puede ajustar el balance de blancos con mayor precisión (temperatura de 3 colores) pulsando ◀ ▶.

- BALANCE ROJO
- BALANCE VERDE
- BALANCE AZUL

# Menú de POSICIÓN



Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.

### TRAPECIO

Si el proyector no está perpendicular a la pantalla, o si la pantalla de proyección tiene una superficie inclinada, puede corregir la distorsión trapezoidal.

Imagen	Funcionamiento
	ENTER
	A DENTER

#### NOTA:

- Puede corregir la distorsión en ± 30 grados respecto del plano vertical. Para mejorar la calidad de imagen, se recomienda instalar el proyector con un mínimo de distorsión.
- La distorsión restante puede corregirse con el ajuste de desplazamiento de la lente.
- La distorsión de la pantalla de Menú principal no es corregible.
- El resultado de la corrección de trapecio afectará la relación de aspecto y el tamaño de imagen.


# **POSICIÓN**

Puede mover la imagen proyectada para ajustarla con precisión. Pulse ◀ ▶ para moverla horizontalmente y ▲ ▼ para moverla verticalmente. (disponible sólo con señales desde VIDEO/S-VIDEO/COMPUTER/COMPONENT)



### **RELOJ**

Si tiene patrones de interferencia en la imagen proyectada, que se relaciona a veces con el ruido, puede minimizarlo pulsando ◀ ▶ para ajustar la frecuencia de reloj. (Disponible sólo con señales desde COMPUTER)



#### NOTA:

- Si la frecuencia del reloj de puntos de la imagen que se proyecta es mayor que 108 MHz, el ajuste puede ser indiferente.
- Se debe ajustar RELOJ antes de ajustar FASE RELOJ.

### FASE RELOJ


Si necesita ajustar más por la misma razón que para el ajuste de RELOJ, puede realizar un ajuste preciso del reloj. Pulse ◀ ► para ajustar. (Disponible sólo con señales desde COMPUTER/COMPONENT)

#### NOTA:


 Si la frecuencia del reloj de puntos de la imagen que se proyecta es mayor que 108 MHz, el ajuste puede ser indiferente.

### **ASPECTO**

Puede cambiar la relación de aspecto manualmente cuando sea necesario. Pulse ◀ ▶ para cambiar entre las opciones.




La señal de entrada se proyecta sin ningún cambio.




16:9

La señal comprimida se proyecta con una relación de aspecto de 16:9.



#### ● S4:3

La señal de entrada se reduce a un 75% del tamaño original y se proyecta. El modo **S4:3** es efectivo cuando se proyecta una imagen 4:3 sobre una pantalla de 16:9.



#### AUTO

La señal S1, que contiene una señal de identificación, es detectada y la imagen se proyecta automáticamente con la relación de aspecto correcta.

#### NOTA:

- Si proyecta una imagen con una relación de aspecto no coincidente, la imagen puede distorsionarse o algunas porciones pueden resultar cortadas. Seleccione una relación de aspecto que coincida con el del autor de la imagen.
- El comando de tipos de ASPECTO no sólo se define mediante el método de entrada sino mediante las señales de entrada. Consulte "Lista de señales compatibles" en la página 44.
- Si proyecta una imagen con derechos registrados aumentándola o distorsionándola mediante la función ASPECTO para uso comercial en un lugar público, como un restaurante u hotel, podría estar violando los derechos de propiedad intelectual del autor que están protegidos por las leyes sobre propiedad intelectual.

# REDIMENSION

Cuando la resolución de la señal de entrada es inferior a la resolución del proyector, la señal se proyecta con la resolución del proyector. Puede desactivar la función **REDIMENSION** y proyectar la señal de entrada de menor resolución con su resolución original. Pulse ◀ ▶ para seleccionar el ajuste deseado.

ACTIVADO ActivadoNO Desactivado

#### NOTA:

- · Normalmente, el ajuste recomendado es ACTIVADO.
- Cuando se ajusta REDIMENSION a ACTIVADO, la señal de entrada de menor resolución puede proyectarse con una calidad más baja.

#### Cuando se ajusta REDIMENSION a NO;

- La imagen se proyecta a un tamaño menor y puede ser necesario ajustar ZOOM y ENFOQUE o ajustar la posición del proyector hacia adelante o hacia atrás.
- ZOOM DIGITAL, TRAPECIO y ÍNDICE-VENTANA no están disponibles.

### **BLOQUEO IMAGEN**

Si la imagen proyectada está degradada, es posible activar el **BLOQUEO IMAGEN** para realizar la sincronización. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

NO DesactivadoACTIVADO Activado

#### NOTA:

 Esta función sólo está disponible con señales COMPUTER.

# Menú OPCIONES



- Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.

### **GUIA ENTRADA**

Cuando se cambia el método de entrada, la guía aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Los siguientes métodos de visualización están disponibles. Pulse ◀ ▶ para cambiar entre las opciones.

Opciones	Función
NO	Desactivar la guía.
SIMPLE	Mostrar el menú de entrada por texto. La <b>GUIA ENTRADA</b> desaparecerá tras 5 segundos de inactividad.
DETALLE	Mostrar el menú de entrada por gráfico. La <b>GUIA ENTRADA</b> desaparecerá tras 10 segundos de inactividad. Si se selecciona un terminal <b>COMPUTER</b> que no tiene señal, se visualiza la guía de conexión de ordenador. Consulte "Guía de conexión a ordenador" en la página 46.

# **LOGO INICIAL**


Puede activar/desactivar el logo que se muestra cuando enciende el proyector. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee. LOGO INICIAL será visualizado durante 30 segundos.

 ACTIVADO Activado NO Desactivado

USUARIO Muestra el texto original

### Edición del texto original

Si selecciona USUARIO, puede visualizar las 2 líneas de texto original, de hasta 40 caracteres, en 1 línea en lugar del logo.



- 1. Seleccione **USUARIO** y pulse **ENTRAR**.
- 2. Seleccione la línea cuyo texto original desea introducir o editar v. a continuación, pulse **ENTRAR**.
- 3. Utilice ▲ ▼ ◀ ▶ para especificar la posición del carácter que desee y, a continuación, pulse ENTRAR.
  - El carácter seleccionado aparecerá en el cuadro.
  - Seleccione BORRAR para borrar el último carácter introducido y, a continuación, pulse ENTRAR.
- 4. Repita el paso 3 hasta completar el texto que desea mostrar en una línea.
- 5. Seleccione SÍ y pulse ENTRAR para registrar el texto introducido en el cuadro.
  - Pulse ▼ y edite TEXT2 si es necesario y, a continuación, repita los pasos 3 a 5.

### ECCIÓN COMPUTER2

Puede cambiar la función del terminal COMPUTER2 IN/1 OUT.

**COMPUTER2 IN** ENTRADA **COMPUTER1 OUT** SALIDA

### NSTALACIÓN DEL FILTRO

Puede cambiar el rendimiento del ARF (filtro de arrollamiento automático) según el entorno de uso. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

Ventilación con aire interior (p. ej., en una oficina pequeña) 2 Ventilación con aire exterior (p. ej., en una oficina grande o una sala de clases)

Espacio interior público (p. ej., en un res-• 3 taurante o en el vestíbulo de un edificio)

#### NOTA:

- El ARF es un producto no reutilizable.
- Seleccione la opción más adecuada para el ambiente
- Si selecciona una opción no adecuada, podría afectar enormemente la duración de la vida del proyector.

### FILTRO RESTANTE

Puede comprobar la cantidad restante de ARF (filtro de arrollamiento automático). El color de la escala de barra está indicando la condición del ARF.

> Amarillo La cantidad de filtro restante es baja. Rojo No queda filtro.

- · Consulte "Sustitución del ARF (Filtro de arrollamiento automático)" en la página 40.
- · Después de sustituir el ARF, asegúrese de poner FILTRO RESTANTE en "0" pulsando el botón ENTRAR durante 3 segundos.

# TIEMPO LÁMPARA


Puede comprobar durante cuánto tiempo la lámpara se ha utilizado.

#### NOTA:

- TIEMPO LÁMPARA es un tema importante para el tiempo de sustitución de la lámpara. Consulte "Sustitución de la unidad de lámpara" en la página 41.
- Al sustituir la unidad de lámpara por una nueva (ET-LAF100), esta función se reajusta a "0".

### TEMPORIZADOR APAGADO

Puede programar el temporizador de desconexión para que desconecte automáticamente la **ALIMENTACIÓN** del proyector si transcurre un cierto período de tiempo sin que se detecte ninguna señal. Pulse ◀ ▶ para seleccionar un período de entre 15 y 60 minutos a intervalos de 5 minutos.



### **CONEXIÓN DIRECTA**

Puede cambiar el estado inicial del proyector para cuando se enchufa el Cable de red eléctrica mientras la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL está conectada, o para cuando se conecta la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL mientras el Cable de red eléctrica está enchufado.

Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

NO
 El proyector se inicia en modo
 de espera o en modo de proyección.

 ACTIVADO El proyector se inicia en modo de proyección.

#### NOTA:

 Cuando el proyector se inicia en modo de proyección, se puede omitir el paso de pulsar el botón ALIMENTACIÓN.

# PANEL CONTROL

Puede desactivar los botones del panel de control situado en el cuerpo del proyector. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

INVÁLIDO
 Para desactivar los botones del panel de control

Se visualiza la pantalla de confirmación.

VÁLIDO
 Para activar los botones del panel

de control

# **AUTO AJUSTE**

BOTON

Puede desactivar la función **AUTO AJUSTE** para cuando se detecta la señal **COMPUTER**.

AUTO
 Cuando el proyector detecta una señal COMPUTER, la posición de la imagen proyectada se ajusta

automáticamente para BUSQUEDA SEÑAL, RELOJ y FASE RELOJ. La posición de la imagen proyectada

se ajusta para RELOJ y FASE RELOJ sólo cuando se pulsa el botón AUTO AJUSTE. Consulte "Mando a distancia" en la página 11.

#### NOTA:

• Normalmente, el ajuste recomendado es AUTO.

### **BUSQUEDA SEÑAL**

Puede desactivar el sistema de detección automática de señal.

 ACTIVADO Se detecta la señal de entrada de los terminales y se proyecta la imagen.

NO Desactivado

#### NOTA:

- La función BUSQUEDA SEÑAL no está disponible durante la proyección de señales de entrada.
- · Normalmente, el ajuste recomendado es ACTIVADO.

# INSTALACIÓN

Cuando instale el proyector, seleccione el método de proyección de acuerdo con la posición del proyector. Pulse ◀ ▶ para cambiar entre las opciones. Consulte "Método de proyección" en la página 15.

FRONTAL/MESA	Configuración en mesa/suelo y proyección frontal
FRONTAL/TECHO	Montaje en techo y proyección frontal
RETRO/MESA	Configuración en mesa/suelo y retroproyección
RETRO/TECHO	Montaje en techo y retroproyección

### **ALTITUD**

Si se utiliza el proyector a gran altitud, la opción **ALTITUD** debe ajustarse a **ACTIVADO** para que el ventilador funcione a alta velocidad. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

NO Velocidad de ventilador baja.ACTIVADO Velocidad de ventilador alta.

- A 1 400 m (4 593 ft) por encima del nivel del mar, el ajuste debe ser ACTIVADO.
- Él nivel de ruido que el ventilador produce depende del ajuste ALTITUD.

# **SUBTÍTULOS OCULTOS**

Si la señal de entrada contiene subtítulos ocultos, puede activar la función y cambiar los canales. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

NO	Desactivado
CC1	Canales con subtítulos
CC2	
CC3	Canales con texto
CC4	

#### NOTE:

 Se recomienda utilizar VCR con función TBC (Corrector de Base de Tiempo) para cintas de cassette de video.

### PATRÓN DE TEST

Puede utilizar 7 patrones de test diferentes para ajustar el enfoque de la imagen. Consulte "Cambio de lente y posicionamiento" en la página 16.

- 1. Pulse ENTRAR para mostrar el patrón de test 1.
- 2. Pulse ◀ ▶ para seleccionar el patrón de test que desee.
- 3. Ajuste el enfoque con la Palanca de enfoque.
- Pulse MENÚ o VOLVER para volver al menú anterior o pulse repetidamente para salir del modo menú.

#### NOTA:

- Cuando el proyector y/o pantalla están inclinados, ajuste el enfoque en el centro de la imagen. El borde superior e inferior podría estar desenfocado.
- Cuando la imagen está distorsionada en trapecio, ajuste el TRAPECIO en el menú POSICIÓN.

# **AJUSTE AVANZADO**

Puede realizar ajustes más detallados para diversos elementos.

### DISEÑO MENÚ

Puede cambiar el color de fondo del menú. Pulse 

▶ para seleccionar la opción que desee.

TIPO 1	Negro semitransparente
TIPO 2	Azul sólido
TIPO 1	Azul oscuro semitransparente

### MODO SXGA

Puede cambiar el ajuste entre **SXGA** y **SXGA+** (la opción más grande). Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

#### MODO XGA

Puede cambiar el ajuste entre **XGA** y **WXGA** (la opción más ancha). Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

#### PIZARRA

Puede excluir la **PIZARRA** de los elementos de menú de la opción **MODO IMAGEN** del menú **IMAGEN**. Pulse ◀ ▶ para seleccionar la opción que desee.

• ACTIVADO Para incluir la PIZARRA en los

elementos de menú.

NO Para excluir la PIZARRA de los

elementos de menú.

#### COLOR FONDO

Puede elegir una pantalla **AZUL** o **NEGRO** cuando no esté entrando ninguna señal al proyector. Pulse 

▼ para seleccionar la opción que desee.

#### VOLUMEN

Puede ajustar el nivel de volumen del altavoz monoaural incorporado y del terminal **VARIABLE AUDIO OUT**.

◆ ■ Disminuir◆ ■ Aumentar

#### AUDIO BALANCE

Puede ajustar el balance para que el sonido se reproduzca al mismo volumen desde los altavoces estéreo externos derecho e izquierdo, o desplazar el balance para que el sonido se reproduzca a mayor volumen en el lado izquierdo o derecho.

● ■ El sonido se reproduce a mayor volumen en el lado izquierdo


El sonido se reproduce a mayor volumen en el lado derecho

#### INICIALIZAR TODO

Puede restablecer todos los ajustes personalizados a los valores predeterminados de fábrica, excepto los ajustes del menú RED, TIEMPO LÁMPARA y FILTRO RESTANTE. Puede restablecer todos los ajustes personalizados a los valores predeterminados de fábrica, excepto los ajustes del menú, TIEMPO LÁMPARA y FILTRO RESTANTE.


- 1. Pulse el botón ENTRAR
- Apague el proyector pulsando el botón ALIMENTACIÓN.
- Desconecte el botón ALIMENTACIÓN PRINCIPAL para reiniciar el proyector.
- 4. Aparecerá la pantalla de ajuste mínimo requerido.
  - Consulte "Configuración mínima requerida de la pantalla" en la página 10.

# Menú SEGURIDAD



#### Cómo acceder al menú **SEGURIDAD**

Cada vez que intente acceder al menú SEGURIDAD, se le pedirá que introduzca una contraseña.



Si intenta acceder al menú SEGURIDAD sin haber establecido una contraseña propia, realice la operación que se describe a continuación para introducir la contraseña predeterminada de fábrica.

Pulse ▲ ▶ ▼ ◀ ▲ ▶ ▼ ◀ y ENTRAR.

#### Después de cambiar la contraseña

Si accede al menú **SEGURIDAD** después de cambiar la contraseña por una propia en el menú CAMBIO **CONTRASEÑA**, introduzca la nueva contraseña.

#### NOTA:

- · La contraseña predeterminada de fábrica se mantiene válida hasta que se cambia la contraseña en el menú CAMBIO CONTRASEÑA.
- · Cuando se introduce la contraseña, los caracteres de la misma se visualizan como asteriscos en el campo de introducción.

## INTR. CONTRASEÑA

Si activa el sistema de seguridad, se le pedirá que introduzca la contraseña para iniciar el modo de proyección. A menos que introduzca la contraseña correcta, todos los botones quedarán inhabilitados, excepto el botón ALIMENTACIÓN.

Desactivado NO ACTIVADO Activado

#### NOTA:

- · Al activar el sistema de seguridad, asegúrese de cambiar la contraseña por una propia para mayor
- · La contraseña predeterminada de fábrica se mantiene válida hasta que se cambia la contraseña en el menú CAMBIO CONTRASEÑA.

### **CAMBIO CONTRASEÑA**

Puede cambiar la contraseña por una propia.

- 1. Puede pulsar una serie de hasta 8 botones para introducir la contraseña; puede utilizar los botones
- **▲ ▼ ⋖** y **►**. Pulse ENTRAR.
- 3. Pulse exactamente la misma serie de botones que introdujo en el cuadro de contraseña NUEVO para confirmarla.
  - Si la serie de botones es incorrecta, se le pedirá que vuelva a introducirla.
- Pulse ENTRAR.

#### NOTA:

· Cuando se introduce la contraseña, los caracteres de la misma se visualizan como asteriscos en el campo de introducción.


#### VER TEXTO

Puede introducir un texto, como el nombre o la URL de su compañía, para que se visualice permanentemente en la parte inferior de la imagen proyectada.

> NO Desactivado ACTIVADO Activado

#### CAMBIAR TEXTO

Puede introducir un texto de hasta 22 caracteres de largo para VER TEXTO.



- Utilice ▲ ▼ ◀ ▶ para especificar la posición del carácter que desee.
- 2. Pulse ENTRAR.
  - El carácter seleccionado aparecerá en el cuadro CAMBIAR TEXTO.
- 3. Repita este procedimiento hasta introducir el texto completo.
  - Seleccione **BORRAR** para borrar el último carácter introducido y, a continuación, pulse ENTRAR.
- 4. Seleccione **SÍ** y pulse **ENTRAR** para establecer el texto introducido.
  - Seleccione NO o pulse los botones MENÚ/VOLVER para volver al menú anterior.

# Menú RED

# Mando a distancia Panel de control RETURN ⊍/| INPUT SELECT MENU Consulte "Navegación por el MENÚ" en la página 27.

- Consulte "Menú principal y sub-menú" en la página 28.

#### NOTA:

- El menú RED está disponible sólo con el PT-F100NTE.
- · Para instrucciones más detalladas, consulte el contenido del CD-ROM suministrado con el proyector.

# Elementos del menú RED

En el menú RED, los siguientes elementos están disponibles.


- CONECTAR LAN
- LAN INALAMBRICA
- **CAMB. NOMBRE**
- INTR. CONTRASEÑA
- **CAMBIO CONTRASEÑA**
- **RED EN ESPERA CONTROL WEB**
- MODO LIVE INTERRUMPIDO
- ESTADO
- INICIALIZAR

# Indicadores TEMPERATURA, LÁMPARA y FILTRO

# Cómo solucionar los problemas indicados

Si ocurre algún problema en el proyector, los indicadores **TEMP**, **LÁMPARA** y/o **FILTRO** le informarán. Solucione los problemas indicados como se describe a continuación.

- 1. Compruebe el estado de todos los indicadores y del proyector, y apague el proyector de forma correcta.
- Determine la causa del problema observando el estado del indicador TEMP, LÁMPARAy/o FILTRO.
- 3. Siga las instrucciones para cada una de las indicaciones siguientes y solucione el problema.
- 4. Encienda el proyector correctamente y verifique que el indicador no está indicando ya ningún problema.



#### NOTA:

 Si no encuentra ningún problema o el problema persiste, no encienda el proyector. En lugar de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado.

#### Indicador LÁMPARA

Indicador	● Iluminado en ROJO	Parpadeando en ROJO		
Problema	El <b>TIEMPO LÁMPARA</b> ha alcanzado las 2800 horas.	Falla en los circuitos de la <b>LÁMPARA</b> o funcionamiento anormal o daños en <b>Unidad de lámpara</b> .		
Causa	La <b>Unidad de lámpara</b> se agotará pronto y deberá ser reemplazada.	Se ha vuelto a conectar la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL antes de que la Unidad de lámpara se haya enfriado lo suficiente.	Falla en los circuitos de la <b>LÁMPARA</b> función anormal.	La <b>Unidad de lámpara</b> está dañada.
Acción correctiva	Consulte "Sustitución de la unidad de lámpara" en la página 41.	Permita que la Unidad de lámpara se enfríe y, a continuación, conecte la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.	Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.	Consulte "Sustitución de la unidad de lámpara" en la página 41.

#### Indicador TEMP

Indicador	<ul><li>◆ Iluminado en ROJO y proyectando.</li><li>◆ Parpadeando en ROJO y la ALIMENTACIÓN desconectada.</li></ul>			
Problema	La temperatura dentro y/o fuera del proyector es anormalmente alta.			
Causa	Las aberturas de venti- lación están obstruidas.  La temperatura ambiente es demasiado alta.  El ARF está muy sucio y la El proyector se encuentra ventilación es deficiente. gran altitud (a más de 1 40)			
Acción correctiva	Retire las obstrucciones de las aberturas de ventilación o despeje el espacio alrededor del proyector.  Reinstale el proyector en un lugar con temperatura controlada. Consulte la página 40.  Sustituya el ARF de forma correcta. Consulte la página 40.  Encienda el projector en un lugar con temperatura controlada. Consulte la página 40.  Consulte la página 40.			

<sup>\*1.</sup> Cuando se encuentre a una altitud elevada, el proyector sólo funcionará durante 2 minutos si el ajuste es NO.

#### Indicador FILTRO

Cuando el indicador **FILTRO** esté parpadeando de color **VERDE**, el **ARF** se sube normalmente.

Odding of indicador i ETIC este parpadeando de color VERDE, el ART se sube normalmente.					
Indicador	● Iluminado en ROJO	Parpadeando en ROJO	● Iluminado en NARANJA	● Iluminación NARANJA	
Problema	FILTRO RESTANTE está de color rojo. Consulte la página 34.	El proyector no puede detectar el <b>ARF</b> .	El <b>ARF</b> no puede funcionar correctamente.	FILTRO RESTANTE está de color amarillo. Consulte la página 34.	
Causa	El <b>ARF</b> se ha acabado.	El <b>ARF</b> no está instalado.	Algún objeto extraño está interfiriendo con el funcionamiento del <b>ARF</b> .	Algún objeto extrano esta bloqueando el funcionamiento de <b>ARF</b> .	
Acción correctiva	Consulte "Sustitución del ARF (Filtro de arrollamiento automático)" en la página 40.	Instale el <b>ARF</b> .	Retire el objeto extraño o póngase en contacto con el Centro de servicio técnico autorizado.	Prepare el <b>ARF</b> para sustituirlo.	

# Cuidados y sustitución

# Limpieza del proyector

#### Antes de limpiar el proyector

- Desconecte la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL y desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared.
- Desenchufe todos los cables del proyector.

#### Limpieza de la superficie exterior del proyector

Limpie la suciedad y el polvo cuidadosamente con un paño suave.

- Si se hace difícil quitar la suciedad, empape un paño con detergente neutro diluido en agua, escurra bien el paño y limpie el proyector. Seque el proyector con un paño seco.
- Si utiliza una toallita tratada químicamente, siga las instrucciones que se suministran con ella.

#### Limpieza de la lente y de la superficie de cristal frontal

Limpie la suciedad cuidadosamente con un paño sin pelusa.

• Asegúrese de que no queda suciedad ni polvo en la superficie de la lente. Se verá agrandado y proyectado en la pantalla.

# Sustitución del ARF (Filtro de arrollamiento automático)

#### Antes de limpiar el ARF

- Pulse el botón **ALIMENTACIÓN** durante al menos 0,5 segundos o púlselo dos veces para apagar el proyector.
- Espere hasta que el ventilador de refrigeración se detenga y hasta que el indicador ALIMENTACIÓN cambie a ROJO.
- Desconecte el Cable de red eléctrica de la toma de corriente.
- Prepare un destornillador Phillips.
- Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para la compra de la pieza de reemplazo ARF (ET-RFF100).

#### Cuándo sustituir el ARF

El **ARF** es un producto fungible y afecta a la ventilación. El indicador **FILTRO** le informará el tiempo de reemplazo. Puede comprobar la cantidad restante de **ARF** en el menú **FILTRO RESTANTE**.

#### NOTA:

- · Consulte "FILTRO RESTANTE" en la página 34.
- Consulte "Indicador FILTRO" en la página 39.

#### Procedimiento de sustitución

- 1. Vuelque el proyector y colóquelo sobre un paño suave cuidadosamente.
- Utilice un destornillador Phillips para aflojar los 3 tornillos de sujeción de la Cubierta del ARF hasta que los tornillos giren libremente y, a continuación, retire la Cubierta del ARF.



- Utilice un destornillador Phillips para aflojar los tornillos de sujeción del ARF y suelte la abrazadera; luego, deslice ligeramente hacia arriba el ARF usado para retirarlo.
- 4. Inserte el nuevo **ARF** en el compartimiento en la dirección correcta, y empújelo hacia abajo hasta que encaje en su sitio (se oirá un "clic"). Apriete los

- tornillos de sujeción del **ARF** de forma segura utilizando un destornillador Phillips.
- Instale la Cubierta del ARF y apriete los tornillos de sujeción de la Cubierta del ARF con un destornillador Phillips.




#### NOTA:

- Si instala incorrectamente el ARF y/o la Cubierta del ARF, no podrá encender el proyector.
- No conecte la alimentación mientras la Cubierta del ARF está desmontada.
- Al sustituir el ARF, limpie el compartimiento y/o el Orificio de escape de aire, en caso de ser necesario.

# Restauración de FILTRO RESTANTE

- Encienda el proyector y visualice la opción FILTRO RESTANTE del menú OPCIONES. Pulse el botón ENTRAR durante 3 segundos para visualizar la pantalla de confirmación.
- Pulse ◀ para seleccionar SÍ y pulse el botón ENTRAR para poner FILTRO RESTANTE en "0". Consulte "FILTRO RESTANTE" en la página 34.



## Sustitución de la unidad de lámpara

#### Antes de limpiar la Unidad de lámpara

- Desconecte la ALIMENTACIÓN PRINCIPAL y desconecte la clavija de toma de corriente del enchufe de pared.
- Asegúrese de que la **Unidad de lámpara** y sus alrededores se han enfriado suficientemente.
- Prepare un destornillador Phillips.
- Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para la compra del reemplazo de la Unidad de lámpara (ET-LAF100).
- Si el proyector está montado en el techo, no trabaje directamente debajo del proyector ni acerque su cara al proyector.

#### NOTA:

- Antes de sustituir la unidad de lámpara, deje que se enfríe para evitar el riesgo de quemaduras, daños y otros peligros.
- · No intente sustituir la unidad de lámpara por una unidad de lámpara no autorizada.

#### Cuándo sustituir la Unidad de lámpara

La **Unidad de lámpara** es consumible y el brillo se reduce según la duración de uso. El indicador **LÁMPARA** le informará cuándo es necesario sustituir la lámpara (tras 2800 horas de uso; luego; tras 3000 horas, el proyector se apagará). Estas cifras son aproximadas y pueden reducirse dependiendo de las condiciones de uso, características de la **Unidad de lámpara**, condiciones ambientales, etc. Puede comprobar la duración de uso mediante **TIEMPO LÁMPARA** en el menú **OPCIONES**.

Indicación	En pantalla  REPLACE LAMP	Indicador LÁMPARA
Sobre 2800 horas	"CAMBIO DE LÁMPARA" se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla durante 30 segundos.	
Sobre 3000 horas	Se visualiza mensaje "CAMBIO DE LÁMPARA" en la parte superior izquierda de la pantalla, y permanece en la pantalla hasta que usted responda. Para borrar la pantalla inmediatamente, pulse cualquier botón.	Se ilumina en <b>ROJO</b> .

#### NOTA:

- Los tiempos de referencia, 2 800 y 3 000 horas, son estimaciones que se basan en ciertas condiciones pero no están garantizados.
- Para obtener más información sobre la Unidad de lámpara, por ejemplo, sobre la duración de la garantía, consulte las instrucciones suministradas con la Unidad de lámpara.

#### Procedimiento de sustitución

#### Retiro y sustitución de la lámpara


 Utilice un destornillador Phillips para aflojar los 2 tornillos de sujeción de la Cubierta de unidad de lámpara, situados en la parte posterior del proyector, hasta que los tornillos giren libremente y, a continuación, retire la Cubierta de unidad de lámpara.

Cubierta de la Unidad de lámpara




Tornillos de sujeción de la cubierta de la Unidad de lámpara

- 2. Utilice un destornillador Phillips para aflojar los 2 tornillo de sujeción de la **Unidad de lámpara**.
- 3. Sujete la **Unidad de lámpara** por las asas y desbloquee la lámpara.
- 4. Retire cuidadosamente la **Unidad de lámpara** usada del proyector.




5. Instale la nueva **Unidad de lámpara** en la dirección correcta.



- Presione la **Unidad de lámpara** hacia dentro hasta que encaje en su sitio (se oirá un "clic") y asegúrese de que quede instalada de forma segura.
- Apriete los 2 tornillos de sujeción de la Unidad de lámpara de forma segura utilizando un destornillador Phillips.

Tornillos de sujeción de la **Unidad de lámpara** 



- 8. Instale la **Cubierta de unidad de lámpara** y apriete los 2 tornillos de sujeción de la **Cubierta de unidad de lámpara** con un destornillador Phillips.
  - TIEMPO LÁMPARA se restablecerá en "0" automáticamente.

# Medidas de seguridad para el soporte de montaje en techo


Aun cuando el proyector y el soporte de montaje en techo han sido diseñados con medidas de seguridad suficientes, asegúrese de que el cable de seguridad suministrado con el proyector esté asegurado a la parte inferior del proyector al montar el aparato en el techo.


#### NOTA:

- Aun cuando existe un período de garantía, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños causados por el uso de un soporte de montaje en techo que no haya sido comprado a un distribuidor autorizado, o causados por las condiciones ambientales.
- · Asegúrese de utilizar un destornillador manual; no utilice un destornillador eléctrico o de impacto.
- El trabajo de instalación del soporte de montaje en techo sólo debe ser realizado por un técnico cualificado.
- Si el soporte de montaje en techo no está en uso, desmóntelo.

#### Instalación del cable de seguridad

- 1. Instale el soporte de montaje en techo siguiendo las instrucciones de instalación.
- 2. Pase el cable de seguridad alrededor del soporte de montaje en techo, asegurándose de que no quede flojo.
  - Asegure un extremo del cable con un fiador, pasándolo a través del bucle del otro extremo del cable.
- 3. Asegure el fiador a la parte inferior del proyector con el tornillo suministrado.
  - Par de apriete: 1,25 ± 0,2 N·m





# Localización y solución de problemas

Si algún problema persiste, póngase en contacto con su proveedor.

Problema	Causa	Página de referencia
La alimentación no se enciende.	<ul> <li>Es posible que el cable de red eléctrica no esté conectado.</li> <li>El interruptor ALIMENTACIÓN PRINCIPAL está apagado.</li> <li>No hay suministro de energía en el enchufe de pared.</li> <li>TEMP está iluminado o parpadea.</li> <li>LÁMPARA está iluminado o parpadea.</li> <li>La cubierta de la unidad de lámpara no se ha instalado correctamente.</li> <li>Los interruptores de circuito se han activado.</li> </ul>	20 21 20 39 39 42
No aparece ninguna imagen.	<ul> <li>La fuente de entrada de señal de vídeo puede que no esté conectada a la terminal correctamente.</li> <li>El ajuste de selección de entrada puede que no sea correcto.</li> <li>El ajuste de BRILLO puede estar al mínimo.</li> <li>Tal vez la fuente de entrada de señal no esté operando correctamente.</li> <li>La función OBTURACION puede estar en uso.</li> <li>El ARF está removido o instalado incorrectamente.</li> </ul>	19 22 30 - 25 40
La imagen está deformada.	<ul> <li>Puede que no se haya ajustado correctamente el enfoque de la lente.</li> <li>Puede que el proyector no esté a la distancia correcta de la pantalla.</li> <li>Puede que la lente esté sucia.</li> <li>Puede que el proyector esté demasiado inclinado.</li> </ul>	22 14 9 16
El color es pálido o grisáceo.	<ul> <li>Es posible que el ajuste de COLOR o TINTE sea incorrecto.</li> <li>La fuente de entrada que está conectada al proyector puede que no esté ajustada correctamente.</li> </ul>	30 28
El altavoz interno no emite sonido.	<ul> <li>Es posible que la fuente de señales de audio no esté conectada correctamente.</li> <li>Puede haber un cable conectado al terminal VARIABLE AUDIO OUT.</li> <li>Es posible que el volumen esté ajustado al nivel mínimo.</li> </ul>	18 13 26
Los botones de control del proyector no funcionan.	● La opción PANEL CONTROL del menú OPCIONES está invalidada. Si no puede controlar el proyector con el Mando a distancia mientras la opción PANEL CONTROL está invalidada, pulse el botón MENÚ durante 2 segundos al mismo tiempo que pulsa el botón ENTRAR.	35
El Mando a distancia no funciona.	<ul> <li>Las baterías pueden estar agotadas.</li> <li>Puede que las baterías no estén correctamente insertadas.</li> <li>Puede que el receptor de señal del mando a distancia en el proyector esté obstruido.</li> <li>La unidad de mando a distancia puede estar fuera del rango de funcionamiento.</li> <li>El botón LÁSER está desactivado.</li> </ul>	- 11 23 23 24
La imagen no se muestra correctamente.	<ul> <li>El formato de señal (SISTEMA DE TV) puede que no se haya ajustado correctamente.</li> <li>Puede que haya un problema con el VCR u otra fuente de señal.</li> <li>Se está introduciendo una señal que no es compatible con el proyector.</li> </ul>	31 - 44
La imagen desde el ordenador no aparece.	<ul> <li>Es posible que el cable sea más largo que el cable opcional.</li> <li>La salida de vídeo externa del portátil puede que sea incorrecta. (Puede cambiar los ajustes de salida externa pulsando las teclas [Fn] + [F3] o [Fn] + [F10] simultáneamente. El método real varía dependiendo del tipo de ordenador; consulte la documentación suministrada con el ordenador para obtener más detalles.)</li> <li>El ajuste de SELECCIÓN COMPUTER2 en el menú OPCIONES no es correcto.</li> </ul>	46 34

# Información técnica

# Lista de señales compatibles

Modo	Resolución de exhibición	Frecuencia de barrido		Frecuencia del reloj	Calidad de	Terminales
	(puntos)*1	H (kHz)	V (Hz)	de puntos (MHz)	imagen*2	
NTSC/NTSC 4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9		Α	VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0		Α	
480i	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	Α	
576i	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	Α	
480p	720 x 483	31,5	59,9	27,0	Α	COMPONENTE/
576p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	Α	COMPUTER*3
1 080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	Α	
1 080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	Α	
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	Α	COMPONENTE
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	Α	COMPONENTE
VESA	640 x 400	31,5	70,1	25,2	Α	
	640 x 400	37,9	85,1	31,5	Α	
VGA480	640 x 480	31,5	59,9	25,2	Α	
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	Α	
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	Α	
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	Α	
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	Α	
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	Α	
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	Α	
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	Α	
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	Α	
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	Α	
MAC	832 x 624	49,7	74,6	57,3	Α	
	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	Α	
XGA	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	AA	
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	AA	COMPUTER
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	AA	COMPUTER
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	AA	
MXGA	1 152 x 864	64,0	71,2	94,2	Α	
	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	Α	
	1 152 x 864	76,7	85,0	121,5	В	
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	Α	
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	Α	
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	В	
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	В	
SXGA60+	1 400 x 1 050	64,0	60,0	108	Α	
	1 400 x 1 050	65,1	59,9	122,4	В	
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	В	
WXGA	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	Α	
	1 280 x 800	49,1	60,2	69,1	Α	
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	Α	
WXGA+	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	Α	

<sup>\*1.</sup> Los siguientes símbolos se utilizan para indicar la calidad de la imagen.

AA Se puede obtener máxima calidad de imagen.

A Las señales son convertidas por el circuito de procesamiento de imagen antes de que se proyecte la imagen.

B Se produce una cierta pérdida de datos para facilitar la proyección.


<sup>\*2.</sup> Consulte "Lista de señales compatibles" en la página 44 para las señales disponibles.

<sup>\*3.</sup> Las señales YPBPR están disponibles con el terminal COMPONENTE, y las señales RGBHV con el terminal COMPUTER.

## Terminal en serie

El conector en serie que se encuentra ubicado en el panel de conectores del proyector se ajusta a la especificación de interfaz RS-232C, de forma que el proyector pueda controlarse mediante un ordenador personal que esté conectado a este conector.

#### Conexión




#### Asignación de clavijas y nombres de señales

	Núm. de clavijas	Nombre de señal	Contenido
	①		NC
	2	TXD	Datos transmitidos
	3	RXD	Datos recibidos
	4		NC
	(5)	GND	Tierra
	6		NC
	7	RTS	Conectado internamente
	8	CTS	
	9		NC

#### Ajuste de comunicaciones

Nivel de señal	RS-232C	Cantidad de caracteres	8 bits
Método de sincronización	Asíncrono	Bit de parada	1 bit
Tasa de baudios	9 600 bps	Parámetro X	Ninguno
Paridad	Ninguno	Parámetro S	Ninguno

#### Formato básico




- El proyector no puede recibir el comando dentro de los 10 segundos después de encender la lámpara. Espere 10 segundos antes de enviar el comando.
- Si envía múltiples comandos, verifique que se haya recibido respuesta del proyector para un comando antes de enviar el siguiente comando.
- Cuando se envía un comando que no requiere parámetros, no son necesarios los dos puntos (:).
- Si el ordenador personal envía un comando incorrecto, el proyector enviará el comando "ER401" al ordenador personal.

#### Especificaciones del cable

(Cuando se conecta a un ordenador personal)

Proyector



PC (DTE)

#### Comandos de control

Comando	Contenidos de control	Observaciones		
PON	Encendido	En el modo de espera, se ignoran todos los comandos excepto el comando PON.  • El comando PON se ignora durante el control SÍ de la lámpara.		
POF	Desconexión	Si se recibe un comando PON mientras está funcionando el ventilador de enfriamiento después de que la lámpara ha sido apagada, la lámpara no se enciende de nuevo inmediatamente, a fin de proteger la lámpara.		
AVL	Volumen	Parámetro 000 - 063 (Valor de ajuste 0 - 63)		
IIS	ENTRADA	Parámetro: VID = VIDEO RG1 = COMPUTER1 YUV = COMPONENTE	SVD = S-VIDEO RG2 = COMPUTER2 NWP = RED (PT-F100NTE solo)	
Q\$S	Consulta de condición de lámpara	Devolver la llamada 0 = En espera 1 = Control SÍ de lámpara activo	2 = Lámpara SÍ 3 = Control NO de lámpara activo	
OSH	OBTURACION	Apaga temporalmente la proyección. Envíe el comando para cambiar entre SÍ y NO. No envíe el comando consecutivamente.		

## Guía de conexión a ordenador

Puede conmutar las señales que se emiten desde el terminal **COMPUTER1 OUT** pulsando una combinación de teclas en el ordenador. La combinación de teclas que se debe pulsar depende de la marca del ordenador. Si se seleccionan los terminales del ordenador que no tienen señales mientras la **GUIA ENTRADA** está ajustada a **DETALLE**, se visualiza la guía de conexión a ordenador.

Fabricante	Combinación de teclas	Fabricante	Combinación de teclas	Fabricante	Combinación de teclas
Panasonic	Fn] + F3]	TOSHIBA SHARP		IBM SONY	Fn + F7
NEC		HP	FII · F5	Apple	F7
FUJITSU	Fn + F10	EPSON DELL	Fn + F8	Otros	Fn + 🔎

#### NOTA:

- La guía de conexión a ordenador desaparece al cabo de 5 minutos.
- Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones suministradas con los ordenadores.

**Apéndice** 

# **Terminal REMOTE**

Puede controlar el proyector a distancia, desde fuera del radio de acción del **Mando a distancia**, conectando el mando a distancia al terminal **REMOTE**.

#### Asignación de clavijas y nombres de señales

6	7	8	) (9		
) (	2 (	3	4	(5)	))
					/

Núm. de clavijas	Nombre de señal	Contenido
1	GND	Tierra
2	ALIMENTACIÓN	ENCENDIDO
3	INPUT SEL3	Selección de señal de entrada 3
4		NC
5	INPUT SEL1	Selección de señal de entrada 1
6	INPUT SEL2	Selección de señal de entrada 2
7		Se conecta internamente
8		Je conecta internamente
9	ENABLE	Controlado por contacto externo

#### Cambio de LÁMPARA

Núm. de clavijas	Ajustes		
② - ①	Cortocircuito	Abierto	
Funcionamiento	Activado	Desactivado	

#### Conmutación de señales de entrada

Núm. de clavijas	Ajustes						
3 - 1	Abierto	Abierto Abierto Cortocircuito			Cortocircuito	Abierto	
<b>⑤</b> - ①	- ① Abierto Cortocircuito A		Abierto	Abierto	Cortocircuito	Cortocircuito	
<b>6</b> - ①	Abierto	Abierto	Cortocircuito	Abierto	Abierto	Cortocircuito	
Señal de entrada	COMPUTER1	COMPUTER2	COMPONENT E	VIDEO	S-VIDEO	RED	

#### NOTA:

- Cuando los contactos ① y ⑨ están cortocircuitados, no es posible utilizar los botones del panel de control del proyector ni los botones **ALIMENTACIÓN** y **SELECCIÓN DE ENTRADA** del **Mando a distancia**. Asimismo, tampoco es posible utilizar los comandos y funciones de red RS-232C que corresponden a estas funciones.
- Mientras el contacto ③ está "Abierto", no cortocircuite los contactos ①, ②, ③, ⑤ y ⑥. De lo contrario, el proyector rechazará todas las señales del **Mando a distancia**.

# Especificaciones

Suministro de energía		AC 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz			
Consumo de energía		330 W Durante modo de espera (con el ventilador apagado): 3,5 W			
Amperios		3,9 A–1,4 A			
	Tamaño de panel (diagonal)	Tipo 0.7 (17.78 mm)			
	Relación de aspecto	4:3			
Panel LCD	Método de exhibición	3 paneles transparentes LCD (RGB)			
	Método de accionamiento	Método de matriz activa			
	Píxeles	786 432 (1 024 x 768) x 3 paneles			
Lente		Zoom manual (2 x)/Enfoque man F 1,7–2,6, f 21,6 mm 43,0 mn			
Lámpara		Lámpara UHM (250 W)			
Luminosidad		3 200 lm			
Ambiente de funcionamiento		Temperatura	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Cuando la opción <b>ALTITUD</b> (página 35) está ajustada a SÍ: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)		
		Humedad	20% – 80% (sin condensación)		
Frecuencia de	Frecuencia de barrido horizontal	15 kHz – 91 kHz			
barrido <sup>*1</sup> (para señal	Frecuencia de barrido vertical	50 Hz – 85 Hz			
RGB)	Frecuencia de reloj de puntos	Menos de 110 MHz			
COMPONENTE (YPBPR)		480i, 480p, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1 080/50i, 1 080/60i,			
Sistema de color		7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)			
Tamaño de proyección		33" - 300" (838,2 mm - 7 620 mm)			
Distancia de proyección		1.2 m - 18.1 m (3'11" - 59'4")			
Relación de aspecto de pantalla		4:3			
Instalación		FRONTAL/MESA, FRONTAL/TECHO, RETRO/MESA, RETRO/ TECHO (Método de selección de menú)			
Altavoz		1 unidad 4 cm (1 - 9/16")			
Volumen de salida útil máximo		3,0 W			

<sup>\*1.</sup> La "i" después de la resolución indica una señal entrelazada.

VI. 1, 0 V [p-p], C+0,2e8 V [p-p], 75 Ω		S-VIDEO IN	Línea única, Mini DIN 4 clavijas				
1.0 V [p-p], 75 Ω   Linea única, D-sub HD 15 clavijas (hembra)   R. G.B.   0,7 V [p-p], 75 Ω   Alta impedancia de TTL, compatible con polaridad positiva/negativa automática   Linea única, D-sub HD 15 clavijas (hembra)   Se puede seleccionar para entrada y salida desde el menú.   R. G.B.   0,7 V [p-p], 75 Ω   Alta impedancia de TTL, compatible con polaridad positiva/negativa automática   Linea única, D-sub HD 15 clavijas (hembra)   Se puede seleccionar para entrada y salida desde el menú.   R. G.B.   0,7 V [p-p], 75 Ω   Alta impedancia de TTL, compatible con polaridad positiva/negativa automática   T. L. V. P. P. J. C. P. P. J. C. P. P. J. P. D. Q. P. P. J. C. R. V. P. P. J. C. P. D. T. S. Ω. P. P. J. C. P. P. J. C. P. D. J. T. S. Ω. P. P. J. C. P. J. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. T. V. J. P. P. J. T. D. Q. V. J. T. J. V. J. V. J. P. J. V. J. P. J. T. D. Q. V. J. T. J. V.		O TIDEO III					
COMPUTER1 IN		VIDEO IN	1,0 V [p-p], 75 Ω				
COMPUTER1 IN			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
HD, VD/SYNC   Compatible con polaridad positiva/negativa automática		00110117504 111	R.G.B.	0,7 V [p-p], 75 Ω			
COMPUTER2 IN/ 1 OUT		COMPUTER1 IN	HD, VD/SYNC	compatible con polaridad			
Terminales				` ,			
HD, VD/SYNC   Compatible con polaridad positiva/negativa automática   Y, PB/CB, PR/CR   Linea única, toma de davijas RCA x 3   Y   1,0 V [p-p] (incluyendo sincronización), 75 Ω   PB/CB, (PR/CR)   0,7 V [p-p], 75 Ω			R.G.B.	0,7 V [p-p], 75 Ω			
COMPONENT IN   Y, PB/CB, PR/CR	Terminales	1 OUT	HD, VD/SYNC	compatible con polaridad			
COMPONENT IN   Y   Sincronización), 75 Ω   PB/CB, (PR/CR)   0,7 V [p-p], 75 Ω	Terminates		Y, Pв/Св, Pr/Cr	Línea única, toma de clavijas RCA x 3			
AUDIO IN  COMPUTER AUDIO IN  Línea única, 0,5 V [rms], conector M3 (estéreo MINI)  VARIABLE AUDIO OUT  VARIABLE AUDIO OUT  Línea única, 0,5 V [rms], conector M3 (estéreo MINI)  Compatible con salida de monitor/estéreo ou V [rms] - 2,0 V [rms] (variable)  EN SERIE  Compatible con D-sub 9 clavijas RS-232C  REMOTE  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  Compatible con D-sub 9 clavijas Para control externo  Línea única, para conexión de red 10 Base-T/100Base-TX/10DBase-TX/100Base-TX/100Base-TX/10DBase-TX/10DBase-TX/10DBase-TX/1		COMPONENT IN	Υ				
COMPUTER AUDIO IN Línea dual, 0,5 V [rms], conector M3 (estéreo MINI)  VARIABLE AUDIO OUT  Línea única, 0,5 V [rms], conector M3 (estéreo MINI) Compatible con salida de monitor/estéreo 0 V [rms] - 2,0 V [rms] (variable)  EN SERIE  Compatible con D-sub 9 clavijas RS-232C  REMOTE  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  Línea única, para conexión de red 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T  LAN (inalambrica) (sólo PT-F100NTE)  Compatible  Canal inalámbrico Distancia  Distancia  Compatible  Plástico moldeado (PC+ABS)  Anchura  Altura  124,5 mm (4 - 7/8") Longitud  319 mm (12 - 17/32")  Peso  G.2 kg (13,7 lbs.)  Certificaciones  Buministro de energía Rango de funcionamiento  Peso  117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura  48 mm (1 - 7/8")  Longitud  Anchura  48 mm (1 - 7/8")			PB/CB, (PR/CR)	0,7 V [p-p], 75 Ω			
VARIABLE AUDIO OUT  Linea única, 0,5 V [rms], conector M3 (estéreo MINI) Compatible con salida de monitor/estéreo 0 V [rms] - 2,0 V [rms] (variable)  EN SERIE  Compatible con D-sub 9 clavijas Para control externo  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  Compatible  LEEE802.11b/IEEE802.11g (Protololo estándar de LAN inalámbrica) (sólo PT-F100NTE)  Canal inalámbrico Distancia  Distancia  Dimensiones  Anchura Altura Altura 124,5 mm (4 - 7/8") Longitud  Anchura Altura 124,5 mm (12 - 17/32")  Peso  Certificaciones  Certificaciones  Suministro de energía Rango de funcionamiento  Peso  117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas) Anchura 48 mm (1 - 7/8") Longitud  Anchura 48 mm (1 - 7/8")		AUDIO IN	Línea única, 0,5 V [rms], toma de	clavijas RCA x 2 (I - D)			
Compatible con salida de monitor/estéreo 0 V [rms] - 2,0 V [rms] (variable)  EN SERIE Compatible con D-sub 9 clavijas RS-232C  REMOTE Compatible con D-sub 9 clavijas Para control externo  LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE) Línea única, para conexión de red 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T  Compatible IEEE802.11b/IEEE802.11g (Protololo estándar de LAN inalámbrica) (sólo PT-F100NTE)  Canal inalámbrico IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 - 11 canales  Distancia 30 m (98'5") Varía según el entorno de uso  Plástico moldeado (PC+ABS)  Anchura 432 mm (17")  Altura 124,5 mm (4 - 7/8")  Longitud 319 mm (12 - 17/32")  Peso 6,2 kg (13,7 lbs.)  Certificaciones UL60950-1 C-UL FCC clase B ICES-003  Suministro de energía 3 V CC (baterías AA x 2)  Rango de funcionamiento Peso 117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Mando a distancia 48 mm (1 - 7/8")  Longitud 48 mm (1 - 7/8")  Longitud 48 mm (1 - 7/8")  Longitud 48 mm (1 - 7/8")		COMPUTER AUDIO IN	Línea dual, 0,5 V [rms], conector	M3 (estéreo MINI)			
REMOTE			Compatible con salida de monitor/estéreo				
LAN (RJ-45) (sólo PT-F100NTE)  LÍNEA única, para conexión de red 10 Base-T/100Base-T (100Base-T/100Base-T (100Base-T/100Base-T (100Base-T/100Base-T (100Base-T (100Ba		EN SERIE	Compatible con D-sub 9 clavijas RS-232C				
Compatible   IEEE802.11b/IEEE802.11g (Protololo estándar de LAN inalámbrica)		REMOTE	Compatible con D-sub 9 clavijas Para control externo				
Canal inalámbrico   IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 - 11 canales							
Canal Inalambrico   IEEE802.116/IEE802.116/IEEE802.116/IEEE802.116/IEEE802.116/IEEE802.116/IEEE802.1		Compatible	IEEE802.11b/IEEE802.11g (Protololo estándar de LAN inalá				
PT-F100NTE)  Distancia  30 m (98'5") Varía según el entorno de uso  Plástico moldeado (PC+ABS)  Anchura  Altura  124,5 mm (4 - 7/8")  Longitud  319 mm (12 - 17/32")  Peso  6,2 kg (13,7 lbs.)  Certificaciones  UL60950-1  FCC clase B  CES-003  Suministro de energía  Aprox. 15 m (49'2") (cuando se maneja directamente delante del receptor de señal)  Peso  117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura  48 mm (1 - 7/8")  Longitud  Anchura  48 mm (1 - 7/8")  Longitud  Anchura  48 mm (6 - 13/32")		Canal inalámbrico	IEEE802.11b/IEEE802.11g: 1 - 11 canales				
Anchura	•	Distancia	30 m (98'5") Varía según el entorno de uso				
Dimensiones  Altura Longitud 319 mm (12 - 17/32")  Peso  6,2 kg (13,7 lbs.)  Certificaciones  UL60950-1 FCC clase B ICES-003  Suministro de energía 3 V CC (baterías AA x 2)  Rango de funcionamiento  Peso  117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura  Anchura  48 mm (1 - 7/8")  Longitud  163 mm (6 - 13/32")	Gabinete		Plástico moldeado (PC+ABS)				
Longitud 319 mm (12 - 17/32")  Peso 6,2 kg (13,7 lbs.)  Certificaciones UL60950-1 C-UL ICES-003  Suministro de energía 3 V CC (baterías AA x 2)  Rango de funcionamiento Aprox. 15 m (49'2") (cuando se maneja directamente delante del receptor de señal)  Peso 117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura 48 mm (1 - 7/8")  Longitud 319 mm (12 - 17/32")			Anchura	432 mm (17")			
Peso  Certificaciones  UL60950-1 FCC clase B ICES-003  Suministro de energía 3 V CC (baterías AA x 2)  Rango de funcionamiento Peso  117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura  48 mm (1 - 7/8")  Longitud  163 mm (6 - 13/32")	Dimensiones		Altura	124,5 mm (4 - 7/8")			
Certificaciones    UL60950-1   C-UL   FCC clase B   ICES-003			Longitud	319 mm (12 - 17/32")			
Suministro de energía   3 V CC (baterías AA x 2)			- · · · ·				
Rango de funcionamiento  Mando a distancia  Aprox. 15 m (49'2") (cuando se maneja directamente delante del receptor de señal)  Peso 117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)  Anchura 48 mm (1 - 7/8")  Longitud 163 mm (6 - 13/32")							
Mando a distancia    funcionamiento   receptor de señal		Suministro de energía	3 V CC (baterías AA x 2)				
Anchura 48 mm (1 - 7/8")							
Anchura 48 mm (1 - 7/8")		Peso	117 g (4,2 ozs.) (baterías incluidas)				
Longitud 163 mm (6 - 13/32")				,			
Dimensiones		Dimensiones	Longitud	163 mm (6 - 13/32")			
Altura 24,5 mm (-15/16") (excluyendo las partes salientes de la superficie)			Altura				
Opciones Soporte de techo ET-PKF100H/ET-PKF100S	Opciones	Soporte de techo	ET-PKF100H/ET-PKF100S				

# Tamaño de pantalla y distancia de proyección para relación de aspecto 16:9

Tam	año de proyección (10	Distancia de proyección (L)		
Diagonal de pantalla (SD)	Altura de pantalla (SH)	<u>-</u>		Distancia máxima (LT)
0,84 m (33")	0,41 m (1'4")	0,73 m (2'4")		2,1" (6'10")
1,02 m (40")	0,50 m (1'7")	0,89 m (2'11m)	1,3 m (4'3m)	2,6 m (8'6m)
1,27 m (50")	0,62 m (2 ")	1,11 m (3'7m)	1,6 m (5'2m)	3,2 m (10'5m)
1,52 m (60")	0,75 m (2'5"	1,33 m (4'4m)	1,9" (6'2m)	3,9 m (12'9m)
1,78 m (70")	0,87 m (2'10")	1,55 m (5'1m)	2,3 m (7'6m)	4,6 m (15'1m)
2,03 m (80")	1,00 m (3'3")	1,77 m (5'9m)	2,6 m (8'6m)	5,2m (17 m)
2,29 m (90")	1,12 m (3'8")	1,99 m (6'6m)	2,9 m (9'6m)	5,9 m (19'4m)
2,54 m (100")	1,25 m (4'1")	2,21 m (7'3m)	3,3 m (10'9m)	6,5 m (21'3m)
3,05 m (120")	1,49 m (4'10")	2,66 m (8'8m)	3,9 m (12'9m)	7,9 m (25'11m)
3,81 m (150")	1,87 m (6'1")	3,32 m (10'10m)	4,9m (16 m)	9,8 m (32'1m)
5,08 m (200")	2,49 m (8'2")	4,43 m (14'6m)	6,6 m (21'7m)	13,1 m (42'11m)
6,37 m (250")	3,11 m (10'2")	5,53 m (18'1m)	8,3 m (27'2m)	16,4 m (53'9m)
7,62 m (300")	3,74 m (12'3"	6,64 m (21'9m)	9,9 m (32'5m)	19,7 m (64'7m)

<sup>\*</sup> Todas las medidas anteriores son aproximadas y pueden diferir ligeramente de las medidas reales.

#### Métodos de cálculo para las dimensiones de pantalla

Puede calcular dimensiones de pantalla más detalladas a partir de la diagonal de la pantalla.

$$SW (m) = SD (") \times 0,0221$$

$$SH(m) = SD(") \times 0.0125$$


LW (m) = 
$$0.0332 \times SD$$
 (") -  $0.049$  LT (m) =  $0.066 \times SD$  (") -  $0.055$ 

$$LT (m) = 0.066 \times SD (") - 0.055$$

<sup>\*</sup> Los resultados anteriores son aproximados y pueden diferir ligeramente de las medidas reales.

# Apéndice

# Dimensiones



# Reconocimiento de marcas registradas

- VGA y XGA son marcas registradas de la International Business Machines Corporation.
- S-VGA es una marca registrada de Video Electronics Standards Association.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- La fuente usada en las visualizaciones de la pantalla es un tipo de fuente de mapas de bits Ricoh, fabricada y vendida por Ricoh Company, Ltd.

Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

# Índice

A			PALE (	2
	AC IN1	3	Menú	JC
	Accesorios		Conexiones	1t
	AJUSTE AVANZADO	9	CONGELADO	
		6	Botón de control a distancia	11
	Menú IMAGEN	00	Mando a distancia	25
	Ajuste de patas delanteras13, 15, 2		CONTRASTE	30
	ALIMENTACIÓN	_	Correa de mano	
	Botón de control a distancia11, 1			
	Estado del indicador2		D	
	Indicador1	2	DAYLIGHT VIEW	30
	ALS (sensor de luminancia ambiente)1	2	DEFINICIÓN	
	Altavoz1			
	ALTITUD		Desconexión directa	
			Dimensiones	
	Ángulo de proyección1	S	DISEÑO MENÚ	36
	ARF (Auto Rolling Filter)		Distancia de proyección	
	Indicator status3	9	16:9	50
	ARF (filtro de arrollamiento automático)		4:3	14
	Compartimento1	3		
	FILTRO RESTANTE3	34	E	
	Indicador FILTER1	2	EN SERIE	13
	Sustitución4	-0	Aiusta da comunicaciones	1C
	ASPECTO3		Ajuste de comunicaciones	40
	AUDIO BALANCE3		Asignación de contactos	. 40, 47
	AUDIO IN1		Comandos de control	40
		J	Conexión	45
	AUTO AJUSTE		Especificaciones del cable	46
	Botón de control a distancia	1	Formato básico	45
	Mando a distancia2	<u>'3</u>	ENTRAR	
	Menú3	35	Botón de control a distancia	11
В			Especificaciones	48
			ESTÁNDAR	
	BACK COLOR3	86	Botón de control a distancia	11
	BALANCE DE BLANCOS3	31	Mando a distancia	2.5
	Bloqueo de seguridad1			20
	BLOQUEO IMAGEN3		F	
		,,	FASE RELOJ	30
	Botones de navegación	2	FILTRO RESTANTE	
	Botón de control a distancia		FILTRO RESTANTE	34
	Botón del panel de control		G	
	BRILLO3		_	
	BUSQUEDA SEÑAL3	55	GUIA ENTRADA	34
С			1	
U			•	
	Cable de red eléctrica		IDIOMA	
	Accesorios	9	IMAGEN FIJA	31
	Conexión2	20	ÍNDICE-VENTANA	
	Cable de seguridad		Botón de control a distancia	11
	Accesorios	9	Mando a distancia	25
	Medidas de seguridad4		Información técnica	4/
	CAMBIAR TEXTO3		INITIALISE ALL	
	CAMBIO CONTRASEÑA3			
		, ,	INSTALACIÓN DEL FILTRO	34
	CD-ROM	^	INSTALACIÓN	
	Accesorios		Menú	35
	COLOR3		Método de proyección	15
	Compartimento de las baterías1		INTR. CONTRASEÑA	37
	COMPONENT IN1	3	-	
	COMPUTER		L	
	Botón de control a distancia1	1	LÁMPARA	
	Guía de conexión		Compartimiento de la unidad de lámpara	13
	Mando a distancia		Estado del indicador	ว่า
	COMPUTER AUDIO IN		Indicador	
			Sustitución	
	COMPUTER SEARCH1		TIEMPO LÁMPARA	ენ
	COMPUTER1 IN1		LAN	
	COMPUTER2 IN/1 OUT1	3		I C
	CONEXIÓN DIRECTA		LÁSER	

Botón de control a distancia	11	S	
Mando a distancia		SELECCIÓN COMPUTER2	34
Lente de proyección		SELECCIÓN DE ENTRADA	
Limpieza		Botón de control a distancia	11
Localización y solución de problemas		Botón del panel de control	12
LOGO INICIAL	34	Selección	22 24
М		SISTEMA DE TV	
		SUBTÍTULOS OCULTOS	
Mando a distancia	_	Sub-menú	
Accesorios	9	S-VIDEO IN	13
MENÚ		0-VIDEO IIV	
Botón de control a distancia		T	
Botón del panel de control	12	Tamaño de pantalla	
Menú principal	28	16:9	50
Menú de POSICIÓN		4:3	14
Menú IMAGEN		Tapa del panel frontal	12
Menú OPCIONES		TEMP	
Menú SEGURIDAD	37	Estado del indicador	39
Métodos de cálculo		Indicador	12
16:9		TEMPERATURA DEL COLOR	30
4:3		TEMPORIZADOR APAGADO	35
MODO IMAGEN		TINTE	
MODO SXGA		TRAPECIO	
MODO XGA	36		
0		V	
		VARIABLE AUDIO OUT	13
OBTURACION	4.4	VER TEXTO	37
Botón de control a distancia		VIDEO	
Mando a distancia		Mando a distancia	24
Orificio de admisión de aire		VIDEO IN	13
Orificio de escape de aire	13	VOLUMEN	
P		Botón de control a distancia	
PÁGINA	11	Mando a distancia	26
PÁGINA		VOLVER	
	1.1	Botón de control a distancia	11
Palanca Palanca de desplazamiento de la lente	12	Botón del panel de control	12
Palanca de enfoque		Z	
Palanca de zoom	12	_	
Palanca de desplazamiento de la lente . 12, 16,	22	ZOOM DIGITAL	4.4
Palanca de enfoque		Botón de control a distancia	11
Palanca de zoom		Mando a distancia	26
PANEL CONTROL			
PATRÓN DE TEST			
PIZARRA			
POSICIÓN			
	JZ		
R			
RED			
Botón de control a distancia	11		
Mando a distancia			
REDIMENSION			
REDUCCIÓN DE RUIDO			
RELOJ			
REMOTE			
Cambio de LÁMPARA			
Conmutación de señales de entrada			
Remote control			
Emisor de señal	11		
Indicador	11		
Receptor de señal	12		

#### NOTE:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

# **Panasonic**®

**Projectors** 

#### **Panasonic Projector Systems Company**

Unit of Panasonic Corporation of North America

One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 392 - 6591

#### **Technical Support:**

(888) 411 - 1996 FAX: (201) 348 - 7523

E-Mail: projectorsupport@us.panasonic.com

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.